



Philips
Langattomat HiFi-
kuulokkeet

SBCHC8440



Ladattava

Langaton

Voitko kuvitella - ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti ja nauttia musiikin kuuntelusta laadukkailla langattomilla FM-taajuusalueen stereokuulokkeilla.

Unohdat, että ne ovat päässäsi!

- Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten
- Kevyt muotoilu lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä.

Täydellinen, langaton kuuntelukokemus

- ALC estää tulosignaalien äänivääristymät
- 32 millimetrin kaiuttimelementti tuottaa erinomaisen äänen

Aina valmiina

- Langaton FM-lähetys vapauttaa liikkumaan
- Valitse jompikumpi kahdesta kanavasta ja minimoi häiriöiden mahdollisuus
- Ladattavat akut – vähemmän kuluja

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Taajuusvaste: 10 - 20 000 Hz
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Herkkyyks: 100 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 32 mm

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Kanavaerottelu: > 30 dB
- Ohjausäänen taajuus: 19 kHz
- Tehollinen alue: 100 m
- Kantoaaltotaajuusalue: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulointi: FM
- Kanavien määrä: 2

Käytön mukavuus

- Latausilmaisin
- Lataus vähissä -ilmaisin
- Kaksois-PLL
- Käyttöaika: +/- 15 tuntia
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto



Virta

- Kuulokkeiden virtalähde: 2 x 1,5 V:n NiMH R03/AAA -akku
- Virtalähteen lähetin: Verkkolaite (12 V, 200 mA)

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 10895 82215 2
- Kuluttajapakkausten määrä: 6
- Kokonaispaino: 5,12 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Nettopaino: 3,69 kg
- Taara: 1,43 kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 10895 80706 7
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pehmeä
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Kokonaispaino: 0,848 kg
- Nettopaino: 0,615 kg
- Taara: 0,233 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

Kolmiasentoiset korvakuvut

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoaänen laatua ja istuvat mukavasti korville.

Kevyt muotoilu

Kestävät, kevyet ja laadukkaat materiaalit lisäävät mukavuutta pidempiaikaisessa käytössä.

Automaattinen tason säätö (ALC)

Tämä älykäs elektroniikkapiiri takaa, että äänen tulotaso säätyy automaattisesti oikealle tasolle, eikä äänessä ei ole vääristymiä, vaan kuuntelu on aina nautittavaa.

32 millimetrin kaiutinelementti

Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.

Langaton FM-lähetys

Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella musiikkia vaikka toisessa huoneessa.

Kaksi lähetyskanavaa

Kaksi vaihdettavissa olevaa lähetyskanavaa takaavat, että kuuntelunautinto ei keskeydy. Valitset vain sen, jonka vastaanotto on parempi.

Ladattava järjestelmä

Kuulokepaketissa on mukana välineet akkujen lataamiseen.



Julkaisupäivä 2009-02-12

Versio: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com