

# PHILIPS

## Power bank USB

5.000 mAh

Ring magnetis

dengan pengisian daya nirkabel

Port Tipe-C

DLP9759TB



## Power bank yang ramping dan bertenaga

Dengan casing penutup transparan.

Kapasitas 5.000 mAh dengan output USB-C 20 W dan pengisian daya nirkabel 15 W. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Cukup letakkan ponsel di ring magnetis dan dapatkan posisi yang sempurna untuk melakukan pengisian daya nirkabel.

### Desain Pengisian Daya Superior

- Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

### Konfirmasikan pengoperasian dalam sekilas

- Lampu indikator LED

### Kinerja Terbaik

- Teknologi nirkabel Qi
- pengisian daya nirkabel cepat 15 W

### Daya portabel

- Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

### Pengalaman pengisian daya yang mudah

- Pengisian Daya Nirkabel dengan teknologi Qi
- Pengisi daya nirkabel dengan rim magnetis

# Kelebihan Utama

## Pengisian daya nirkabel cepat 15 W

Isi daya ponsel Anda dengan pengisian cepat nirkabel 15 W.

## Pengisi daya dengan rim magnetis

Pengisi daya nirkabel dilengkapi dengan rim magnetis. Produk Apple yang menggunakan fitur pengisian daya nirkabel MagSafe dapat menempel sempurna pada dudukan.

## Proteksi Cerdas

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih



## Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

## Kardus Luar

Jumlah kemasan konsumen: 2  
GTIN: 1 48 95229 13328 7

## Kardus Dalam

Jumlah kemasan konsumen: 1  
GTIN: 2 48 95229 13328 4

## Kompatibilitas

Kompatibel dengan: Untuk ponsel yang didukung teknologi nirkabel Qi

## Daya

Kapasitas Baterai: 5.000 mAh  
Masukan daya: Tipe C: DC 5 V/2,6 A, 9 V/2 A  
Keluaran: USB-C 20 W, Nirkabel 15 W

## Dimensi kemasan

Jenis penempatan di rak: Keduanya  
Jumlah produk yang disertakan: 1  
EAN: 48 95229 13328 0

## Dimensi produk

Panjang: 9.93 cm  
Lebar: 7.044 cm  
Tinggi: 1.391 cm  
Berat: 0.181 kg

## Aksesori

Kabel: Kabel USB-A ke USB-C  
Petunjuk Pengguna: Petunjuk Pengguna

## Pengisian daya

Output daya nirkabel: Hingga 15 W

