



Philips
Klassisches DVD-
Microsystem

50 W

MCD135

Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

Das kompakte und leistungsstarke System liefert hervorragenden Sound mit einer Leistung von 50 W RMS. Es gibt auch DVDs, Musik von USB und UKW-Radio wieder. Dank des kompakten Designs lässt sich das System flexibel aufstellen, und Sie können überall in Ihrem Zuhause erstklassigen Sound genießen.

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) und Picture CD
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 25 W RMS/50 W Gesamtleistung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

PHILIPS

Besonderheiten

Dolby Digital

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

2 x 25 W RMS/50 W Gesamtleistung

2 x 25 W RMS/50 W Gesamtleistung

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken,

damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur

Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.



Daten

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Disc-Wiedergabemodi: Winkel, Slow Motion, Zoom, A-B Wiederholen, PBC, Kindersicherung
- DVD-Region: 2
- USB-Direktwiedergabe: JPEG

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Lademechanismus: Oben
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle

Ton

- Ausgangsleistung: 50 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 4 digitale Klangsteuerungs-Modi
- Sound System: Dolby Digital

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem, 100 mm Woofer

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 10
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung

Anschlüsse

- Analoger Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb), S-Video (auf Hosiden), Komponenten Y Pb Pr (Cinch)
- Weitere Anschlüsse: Line-Ausgang, UKW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Audioanschlüsse: 3,5-mm-Line In-Eingang

Komfort

- Alarmer: Sleep-Timer, CD-Alarm, Radioalarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: White FTD
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Chinesisch (traditionell), Portugiesisch, Spanisch

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), UKW/MW-Antenne, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel
- Fernbedienung: 40-Tasten mit Lithium-Batterien

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 152 x 170 x 210 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T): 152 x 170 x 210 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 535 x 265 x 252 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,52 kg



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.2.5

12 NC: 8670 000 66715
EAN: 87 12581 55883 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.