



Philips  
Mikro glasbeni DVD-  
sistem

s 30-pinskim konektorjem

za iPod/iPhone/iPad  
DVD, CD, USB, FM  
120 W, membrana

DCD3020



# Sproščanje ob čudoviti glasbi

## Obsedeni z zvokom

Poslušajte glasbo iz naprave iPod/iPhone/iPad – preprosto priključite napravo, ne da bi odstranili zaščitni ovitek. Philipsov mikro glasbeni sistem DVD s tehnologijo wOOx zagotavlja mogočne nizke tone ter predvaja DVD-je, datoteke DivX, CD-je in plošče MP3-CD

### Uživajte v priljubljenih filmih in glasbi

- Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Skupna izhodna moč 120 W RMS

### Enostavna uporaba

- Digitalna naravnava FM za prednastavitev do 20 postaj
- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Funkciji budilke in izklopnega časovnika

# PHILIPS

## Značilnosti

### Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad



Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone/iPad. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s Philipsovimi sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni vaš iPod/iPhone/iPad, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

### Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/WMA-CD



Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko

boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

### Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

### Tehnologija wOOx™



Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z

membrano wOOx. Natančno uglasjevanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

### Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.



# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč: 2 x 60 W
- Izboljšava zvoka: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Glasbeni sistem: Dolby Digital

## Zvočniki

- Glavni zvočnik: Kupolasti visokotonski zvočnik, Dva nizkotonska zvočnika, Nizkotonski radiator wOOx

## Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, Slikovni CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, PBC, Počasen posnetek, Povečava, Starševski nadzor, Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve
- DVD-regija.: 5
- Izboljšave videa: Progresivni izris

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: Programiranje 20 posnetkov, Ponovi enega/vse/program, Naključno predvajanje, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Vrsta nalagalnika: Motoriziran, Pladenj
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev
- Podpora oznak ID3

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Diaprojekcija s predvajanjem MP3
- Predvajanje medijev: Slikovni CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- Prednastavljene postaje: 20

## Povezljivost

- Video izhod – analogni: Kompozitni CVBS (rumeni činč), Komponentni Y Pb Pr (činč)
- Priključki za zvok: Analogni zvočni vhod (L/D), Analogni zvočni izhod (L/D)
- USB: Gostitelj USB
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- Slušalke: 3,5 mm
- Ostali priključki: antena FM

## Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Jeziki prikaza na zaslonu: Sl, slovenščina, Poljščina, Češčina, Turščina, Romunščina, Madžarščina, Ruščina, Danščina, Norveščina, Švedščina, Finščina, Grščina, Francoščina, Nemščina, Nizozemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsščina
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Oznacbe: Način DIM

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel za kompozitni video (Y), Napajalni kabel, Antena FM, Kabel MP3 Link
- Daljinski upravljalnik: 41 tipk
- vodnik za hiter začetek: .
- Uporabniški priročnik: Angleščina, švedščina, danščina, finščina, poljščina, češčina, slovaščina, madžarščina
- Garancija: Mednarodna garancija

## Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 230 x 141 x 230 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x V x G): 139 x 304 x 230 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 512 x 346 x 276 mm
- Teža vključno z embalažo: 8,6 kg

## Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 000 98517  
EAN: 08 71258 16706 10

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)