

Philips  
Intern stasjon

DVD

16x ReWriter

SPD6001BD



## Skriv og lag etikett til DVDene med én enhet

### Pålitelighet og kompatibilitet

Din plate, ditt prosjekt. Hvorfor bruke håndskrift når du kan lage dine egne profesjonelle etiketter som gjenspeiler minnene dine!

#### Opplev den nyeste teknologien

- Stasjon med LightScribe-funksjon
- Dobbeltlagsskriver for +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM som utvider lagringskapasiteten

#### Overlegen ytelse

- 16x toppskrivehastighet på DVD+R/-R
- DVD ReWriter som støtter 16X DVD-R
- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltstående dobbeltlagsplate

#### Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

#### Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og -skriver i ett
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Skrivehastighet

- CD-R: 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- DVD+R: 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- DVD+R DL: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- DVD-R: 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- DVD-R DL: 4X (5400 kB/sek) med Z-CLV
- DVD-RAM: 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

## Omskrivingshastighet

- CD-RW: 24X (3600 kB/sek) ved CAV
- DVD+RW: 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- DVD-RW: 6X (8100 kB/sek) ved CLV

## Lesehastighet

- Tilgangstid: 160 ms
- Bufferstørrelse: 2 MB
- CD-R: 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- DVD-ROM: 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- RAM: 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

## Tilkoblingsmuligheter

- Grensesnitt: IDE-grensesnitt (ATAPI)
- Andre tilkoblinger: 12 V DC-inngang, IDE-grensesnittkontakt, Valgkobling Master/Slave, Analog audio venstre/høyre ut, DC-strømkontakt, Digital lydutgang

## Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play
- Enkel bruk: "Slik gjør du"-håndbok, trinn for trinn

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fire monteringsskruer, CD-ROM med programvare + håndbok, LightScribe-plater, Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

## Systemkrav

- Harddiskplass: 650 MB
- PC-operativsystem: Windows® XP, 2000 SP4
- Prosessor: Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- RAM-minne: 128 MB

## Effekt

- Adaptertype: DC 5 V/12 V
- Effektforbruk: 25 W

## Tekniske spesifikasjoner

- Fuktighet: 15–80 % RF (ingen kondens)
- Temperaturområde for drift: 5–50 °C
- Sikkerhetsstandarder: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC part 15
- Temperaturområde for lagring: -40–65 °C

## Mål

- Produktvekt: < 0,9 kg
- Produktmål (BxDxH): 146 x 170 x 42 mm

## Programvare

- Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

## Emballasjeopplysninger

- 12NC: 908210008578
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2
- Bruttovekt: 1,2 kg
- Høyde: 260 mm
- Lengde: 210 mm
- Bredde: 107 mm

## Innereske

- 12NC: 908210008578
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2
- Bruttovekt: 1,2 kg
- Høyde: 260 mm
- Lengde: 210 mm
- Antall: 1
- Bredde: 107 mm

## Ytre eske

- 12NC: 908210008578
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97629 9
- Bruttovekt: 2 kg
- Høyde: 230 mm
- Lengde: 270 mm
- Antall: 2
- Bredde: 230 mm

## Ytre eske 2

- 12NC: 9082 100 07867
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97630 5
- Antall: 128

# Høydepunkter

## LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremarker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

## Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

## 16X skrivehastighet på DVD+R/R

Topp hastighetsopptak, 16X, på DVD+R- og DVD-R-plater

## Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

## DVD-RAM

Støtter DVD-RAM-formatet, og dermed er denne stasjonen en multidrive, som støtter CD, DVD-ROM og DVD-RAM.



Utgivelsesdato  
2009-03-07

Versjon: 6.0.9

12 NC: 9082 100 08578  
EAN: 87 10895 97628 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)