



Philips  
CD Soundmachine -soitin

Hopea



AZ105S

## Ohjelmoi lempimusiikkisi

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

### **Nauti musiikista eri lähteistä**

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Kuuntele FM-radiota
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

### **Helppokäyttöinen**

- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- 20 kappaleen CD-ohjelmointi

### **Rikas ja selkeä ääni**

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Antenni: FM-antenni

## Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)
- Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

## Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli



## Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)

## Käyttömukavuus

- Lataajan malli: päältä ladattava

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6
- Virtatyyppi: Verkko- tai akkuvirta

## Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: virtajohto
- Muuta: Pikaopas
- Takuu: Takuuvihko

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 262 x 245 x 123 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 284 x 264 x 155 mm
- Laitteen paino: 1,1 kg
- Paino pakattuna: 1,8 kg

# Kohokohdat

## Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

## CD-levyn satunnaistoisto/uusinta



Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

## 20 kappaleen CD-ohjelmointi

CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessä järjestyksessä.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2016-10-04

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 94512  
EAN: 08 71258 16581 37

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)