

Philips
Sistema docking per
l'intrattenimento



AZ1330D

Condividi la musica del tuo iPod a casa o ovunque ti trovi

Libera la musica del tuo iPod e ascolta ad alto volume su Philips AZ1330D dotato di un potente sistema audio 2x4 W. Condividi le tue canzoni per movimentare le feste oppure inserisci semplicemente un CD nel caricatore motorizzato per goderti la tua musica preferita comodamente a casa.

Goditi la tua musica preferita

- Ascolta e ricarica il tuo iPod
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Tuner digitale con preselezioni

Prestazioni straordinarie in un design compatto

- Per bassi più potenti e più profondi
- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti
- Potenza totale 2x4 W RMS

Facilità d'uso

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Effettua selezioni di album coi file musicali in formato MP3 e WMA
- Un solo pratico telecomando per controllare la stazione ed il lettore

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, Mini iPod, iPod nano, iPod con display a colori, iPod con video

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, Riproduzione e pausa, Brano successivo/precedente, Avanti/indietro veloce
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2x4 W
- Sistema audio: Stereo
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost
- Diametro altoparlante: 3"
- Controllo del volume: girevole

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 25
- Antenna: Antenna FM

Connettività

- Ingresso Aux
- Cuffia: 3,5 mm

Convenienza

- Tipo display: LCD
- Retroilluminazione
- Telecomando: Multifunzionale

Alimentazione

- Accensione
- Tipo batteria: LR20
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Cavo audio, Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 410 x 187 x 307 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Peso: 2,22 Kg
- Peso incluso imballaggio: 3,15 Kg



In evidenza

Ascolta e ricarica il tuo iPod



Ascolta e ricarica il tuo iPod

Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Caricatore motorizzato

Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato



Data di rilascio
2009-03-13

Versione: 3.0.10

12 NC: 8670 000 30974
EAN: 87 12581 34184 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com