



Philips
Klassisches Micro-
Musiksystem

10 W
Kassette

MCM167

Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Erfreuen Sie sich an fantastischem Sound mit dem kompakten und stilvollen klassischen Micro-Musiksystem von Philips. Genießen Sie Ihre liebsten MP3-CDs und USB Direct mit kraftvollem Dynamic Bass Boost.

Mehrere Quellen für mehr Auswahl

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern
- Kassettendeck mit automatischem Stopp

Beste Soundqualität

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und

so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit

Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 5 W RMS/20 W Musikleistung
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, 4 digitale Klangsteuerungsmodi
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Lautsprecher

- Lautsprechertreiber: 76 mm Woofer

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Kassettendeck-Technologie: mechanisch

Audioaufzeichnung

- Aufnahmemedien: Kassette
- Verbesserung der Kassettenaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 20
- Antenne: feste UKW-Wurfantenne
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Anschlüsse

- Audio-/Video-Ausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau

Zubehör

- Fernbedienung
- Sonstiges: UKW/MW-Antenne, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,1 kg
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 134 x 153 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 233 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 209 mm
- Verpackungsbreite: 370 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 231 mm
- Verpackungshöhe: 270 mm
- Breite des Hauptgeräts: 147 mm
- Verpackungstiefe: 326 mm

Leistung

- Stromversorgung: 220–240 V



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42976
EAN: 87 12581 44873 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com