



Philips Perfect replacement  
Yleiskaukosäädin

**4 in 1**

taustavalaistut painikkeet

**SRP5004**



## Nopea ja helppo asennus

Innovatiivinen SimpleSetup takaa, että Philipsin yleiskaukosäätimen asennus on helppoa ja nopeaa. Ergonomisen muotoilun, taustavalaistujen painikkeiden ja pehmeän pintamateriaalin ansiosta sitä on helppo käyttää, ja se sopii mukavasti käteen.

### Helppokäyttöinen

- SimpleSetup on Philipsin ainutlaatuinen ominaisuus
- Suuret painikkeet helpottavat käyttöä ja luettavuutta.
- Taustavalaistut painikkeet mahdollistavat kaukosäätimen käytön pimeässäkin

### Ergonominen muotoilu

- Luonnollinen istuvuus ja mukava kädessä
- Pehmeän taustapinnoitteen ansiosta pehmeä ja luistamaton ote.

### Täysin yhteensopiva laitteitasi kanssa

- Kaukosäädin oppii uusia laitteita käytön helpottamiseksi
- Toimii yli 1 000 laitteen ja digitaalisen TV:n kanssa

### Kuluttajapalvelu

- 2 vuoden rajoitettu takuu
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta
- Sertifioitu vihreä tuote: vahvaa sitoutumista ympäristöstävällisyyteen

**PHILIPS**

sense and simplicity



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Tekniset tiedot

## Käytön mukavuus

- Tuetut kielet: EN/IT/ES/PT/TR
- Painikkeiden määrä: 49
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
- Iskusuojaus
- Tuetut laitteet: Blu-ray-soitin, JOHTO, DVB-T, DVD, DVDR-HDD-yhdistelmä, SAT, TV, Videonauhuri

## Infrapunaominaisuudet

- Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1000
- Käyttöetäisyys: 10 m
- Lähetyskulma: 45 astetta
- Lähetin-LED:it: 1
- Infrapunaakoodien tietokanta

## Virta

- Sisältää akut
- Akkujen kesto: 12 kk
- Pariston malli: AAA
- Akkujen määrä: 2

## Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Nettopaino: 0,106 kg
- Kokonaispaino: 0,296 kg
- Taara: 0,19 kg
- EAN: 87 12581 49293 9
- Hyllysijoitustyyppejä: Ripustus
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppejä: Näyttö

## Asennus

- Asennustapa: SimpleSetup

## Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Nettopaino: 0,636 kg
- Kokonaispaino: 2,296 kg
- Taara: 1,66 kg
- GTIN: 1 87 12581 49293 6
- Kuluttajapakkausten määrä: 6

# Kohokohdat

## SimpleSetup

Asenna yleiskaukosäädin helposti ja nopeasti innovatiivisen SimpleSetup -toiminnon ansiosta. Asennus vaatii vain kolme yksinkertaista vaihetta: 1. Etsi laitteesi tuotekoodi ja lisää se kaukosäätimeen 2. Paina virtapainiketta kunnes laite sammuu 3. Tarkista, toimivatko kaikki painikkeet. Valmis!

## URC-online-tukipalvelu

Saat kaukosäätimellesi täydellistä tukipalvelua Philips URC -sivustosta, jossa on ilmoitettu kaikkien merkkien kaikki koodit.

## Philipsin vihreä tuote

Royal Philips Electronicsin sertifioima vihreä tuote. Vihreän tuotteen suorituskyky on vähintään 10 % kilpailijoita parempi valituissa ympäristönsuojelukohdissa (esim. energiansäästö, tuotteen paino, käyttöiän hallinta jne.).



Julkaisupäivä 2010-10-01

Versio: 1.0.10

12 NC: 8670 000 54706  
EAN: 87 12581 49293 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)