



Philips
Classic-
microgeluidssysteem

10W



MCM1110

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke hifi-microsysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal vermogen van 10 W RMS

Past overal, in elke levensstijl

- Compact ontwerp
- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak

PHILIPS

Kenmerken

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste

basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.



Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control 4 modi
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Ladertype: Bovenzijde
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Accessoires

- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids, FM-antenne
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie
- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 140 x 158,6 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 227 mm
- Diepte hoofdunit: 208,5 mm
- Hoogte hoofdunit: 227 mm
- Breedte hoofdunit: 150 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
- Stroomvoorziening: 50 Hz



Publicatiedatum
2017-03-20

Versie: 2.0.7

12 NC: 8670 000 87822
EAN: 08 71258 16379 10

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com