

Philips
Sistema Mini Hi-Fi MP3



FWM154

Desfrute de música em CD MP3 com riqueza de som

Tire o máximo de proveito da sua música com o Sistema Mini Hi-Fi Philips FWM154 com o Sistema de Altifalantes Reflex de Graves de 2 Vias para um som de grande riqueza. Optimize as suas definições sonoras ajustando o equilíbrio dos diferentes géneros musicais com o Controlo de Som Digital.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total RMS de 40 W
- Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- 10 horas de música no CD de MP3
- Sintonia digital FM com pré-sintonias
- Deck de cassetes estéreo
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

PHILIPS

Especificações

Som

- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital
- Potência de Som Total (RMS): 40 W

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", 2 sentidos
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução Áudio

- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Número de Discos: 1
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Avanço/Inversão Rápido, 20 Faixas Programáveis, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Número de decks: 1

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- Memorização automática
- Número de canais predefinidos: 40
- Bandas do Rádio: FM, FM estéreo, MW

Conectividade

- Ligações áudio: Entrada RCA Aux, Entrada de 3,5 mm

Comodidade

- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Telecomando
- Folheto da Garantia: Versão global
- Embalagem normal inclui: Garantia Internacional
- Manual de início rápido
- Comando à distância
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 189 x 292 x 175 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 740 x 354 x 270 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 292 x 271 mm
- Peso incl. Embalagem: 8,5 kg

Potência

- Consumo de energia em modo de espera: 1 W
- Alimentação: 200-240 V



Destaques

10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Deck de cassetes estéreo

Deck de cassetes estéreo

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Sistema Reflex de Graves de 2 vias

Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

Ligação MP3 para música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 4.0.10

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com