



Philips
BumboX CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

• MP3

AZ5130

Odtwarzanie płyt MP3-CD z systemem Dynamic Bass Boost

BumboX CD z dwoma ogromnymi głośnikami. Urządzenie pełnej mocy, zapewniające rewelacyjny dźwięk z płyt MP3-CD, CD, kaset lub radia.

Wielofunkcyjny odtwarzacz VCD i CD

- Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

Łatwość użytkowania

- Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasety
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
- Poręczny pilot zdalnego sterowania

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 10 cm
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,5 W
- Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Wykończenie: Metal
- Typy głośników: Głośniki

Odtwarzanie wideo

- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, Odtwarzanie początków utworów, OSD, Wstrzymanie odtwarzania, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Powiększenie

Odtwarzanie dźwięku

- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Liczba magnetofonów: 1
- liczba utworów do zaprogramowania: 20

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasiecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD



Tuner/Odbiór/Transmisja

- Antena: Antena na fale DŁ./SR., Antena zakresu UKF
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe: Nie
- Pasma tunera: UKF, SR.

Możliwości połączeń

- Wyjście audio: Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) 1x
- Wyjście wideo – analogowe: Wideo (gniazdo 3,5 mm) 1x

Udogodnienia

- Liczba wyświetlanych cyfr: 3
- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
- Pilot zdalnego sterowania: 33-przyciskowy

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 470 x 211 x 260 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 400 x 173 x 240 mm
- Waga: 3,5 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14, UM2
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Zalety

Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

nagrywanie zsynchronizowane z płytą CD

Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasety

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Poręczny pilot zdalnego sterowania



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com