

Philips
Klasický hudební
mikrosystém

- Dotykové ovládání
- 200 W

MCM355



Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby

Zesilte zvuk a užívejte si přenosné hudby na plné pecky. Klasický hudební mikrosystém Philips obsahuje intuitivní panel s dotykovým ovládáním, díky němuž se můžete rozjet ve velkém stylu. Můžete přehrávat hudbu ve formátech MP3 a WMA ze zařízení USB a CD disků.

Trvalé potěšení z poslechu

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 200 W RMS
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Snadná navigace a ovládání

- Panel s dotykovým ovládáním pro intuitivní navigaci
- Velký displej pro snadné prohlížení

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon: 200 W RMS

Reproduktory

- Budiče reproduktorů: 2" výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakovat/jedna/vše/program, opakovat / náhodné přehrávání / program
- Jiné: Podpora ID3 tagů
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Systém RDS: název stanice, typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS, zprávy
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: anténa VKV
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)

- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství

- Kabely/konektory: Kabel MP3 Link, síťová šňůra
- Dálkový ovladač: 32 tlačítek a 2 baterie AA
- Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 9,8 kg
- Výška hlavního reproduktoru: 257 mm
- Hloubka hlavního reproduktoru: 240 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
- Šířka balení: 675 mm
- Výška hlavní jednotky: 257 mm
- Výška balení: 313 mm
- Šířka hlavní jednotky: 173 mm
- Hloubka balení: 284 mm

Spotřeba

- Napájení: 50/60 Hz
- Napájení: 220 - 240 V

Zelené

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Panel s dotykovým ovládáním

Panel s dotykovým ovládáním pro intuitivní navigaci



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com