



Philips
Ηχοσύστημα με CD

CD, MP3-CD, USB, FM
7W



OS685



Το ρετρό ραδιοκασετόφωνο

με USB Direct

Παρά την εκπληκτική του ρετρό εμφάνιση, αυτό το ραδιοκασετόφωνο προσφέρει κορυφαία αναπαραγωγή μουσικής. Με την τεχνολογία ανάκλασης μπάσων ακούτε πιο βαθιά μπάσα, ενώ η συνδεσιμότητα MP3-CD και USB σάς προσφέρει όλες τις επιλογές που χρειάζεστε για να ακούτε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή.

Πλούσιος και καθαρός ήχος

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 7 W RMS

Η απόλυτη εμπειρία ακρόασης

- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Εύκολη χρήση

- Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
- Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD

Με τη λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής CD μπορείτε να απολάσετε

τα αγαπημένα σας κομμάτια με τη σειρά που επιθυμείτε.

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD



Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW



Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φORMά

συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολάσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Δέκτης FM

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο



Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μπροστινή
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Repeat (Επανάληψη), Τυχαία αναπαραγωγή

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Κεραία: Κεραία FM
- Ζώνες δέκτη: FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ήχος

- Ισχύς: 7W μέγ.
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Διάμετρος ηχείου: 4"
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός

(ψηφιακός)

- Ενίσχυση ήχου: σύστημα ανάκλασης μπάσων, Dynamic Bass Boost

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2
- Διάμετρος ηχείου: 4"

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LED
- Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

Αξεσουάρ

- Καλώδιο ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
- Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

Ρεύμα

- Αριθμός μπαταριών: 6 x LR14/C-cell (δεν περιλαμβάνονται)
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V 50/60Hz

Διαστάσεις

- Βάθος συσκευασίας: 146 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 275 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 510 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 3,3 κ.
- Βάρος: 2,3 κ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 146 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 275 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 447 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-09

Έκδοση: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97673
EAN: 08 71258 16677 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com