



Philips
CD Soundmachine

5 W

Kopiranje CD medija
Digitalno podešavanje



AZ1880

Uživajte u dobrom zvuku sa stilom

Philips CD Soundmachine oslobodit će vašu omiljenu digitalnu glazbu s prijenosnog glazbenog reproduktora i omogućiti uživanje u njoj uz snažan zvuk - bilo kada i bilo gdje. Ima USB Direct i funkciju digitalnog snimanja u MP3 formatu jednim dodirrom - računalo nije potrebno.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno korištenje

- Kopiranje CD medija za digitalno MP3 snimanje jednim dodirrom
- Praktičan daljinski upravljač
- Priključak za stereo slušalice pruža bolji glazbeni užitak

Moćni zvuk koji možete čuti i osjetiti

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute značajke

Kopiranje CD medija



Jednostavno priključite svoj USB uređaj za masovnu pohranu u USB priključnicu na audio sustavu tvrtke Philips i započnite snimanje omiljene glazbe s CD-a na USB uređaj ili MP3 reproduktor - uz odabir jednim dodiranjem i bez potrebe za računalom.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih

internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Digitalno pod. s memoriranim stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Praktični daljinski upravljač



Uz daljinski upravljač koji vam donosi praktično upravljanje nadohvat ruke, sve što trebate učiniti je sjesti i opustiti se.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



Specifikacije

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, pretraživanje sljedećeg/prethodnog albuma, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Antena: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW
- Memorirane stanice: 40
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola glasnoće: gore/dolje
- Izlazna snaga: 2 x 2,5 W

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Napredne karakteristike zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Udobnost

- Brojke na zaslonu: 6
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Boja pozadinskog osvjetljenja: plava

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Daljinsko upravljanje: s 12 tipki i litijском baterijom
- Ostalo: Korisnički priručnik
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Bruto masa: 3,5 kg
- Širina ambalaže: 561 mm
- Visina ambalaže: 275 mm
- Dubina ambalaže: 159 mm
- Masa: 2,85 kg
- Dubina glavne jedinice: 132 mm
- Visina glavne jedinice: 214 mm
- Širina glavne jedinice: 451 mm

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Broj baterija: 6
- Napajanje: 220 - 240 V
- Napon baterije: 1,5 V

Audio snimanje

- Medij za snimanje: USB uređaj
- USB načini snimanja: brzo snimanje, programirane pjesme, jedan disk, jedna pjesma
- USB izvori za snimanje: CD



Datum izdavanja
2015-02-06

Verzija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com