



Philips
Cuffia HiFi wireless



SHC8545



Musica wireless eccelsa

con la praticità della sintonizzazione automatica

Ascolta la tua musica muovendoti liberamente. Provviste di capacità di riproduzione audio HI-Fi con funzione di sintonizzazione automatica, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.

Dimenticherai che le indossi!

- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- I cuscinetti auricolari ergonomici offrono il massimo comfort

L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio
- Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Sempre pronte!

- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
- Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione
- La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore



PHILIPS

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 9 - 21.000 Hz
- Tipo di magnete: Neodimio
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Rapporto segnale/rumore: 70 dB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Separazione dei canali: >30 dB
- Frequenza tono pilota: 19
- Gamma effettiva: 100 m
- Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulazione: FM
- Selezione canali: Automatica
- Numero di canali: 3

Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Indicatore di carica della batteria
- Spia di batteria scarica
- Doppio PLL
- Tempo di funzionamento: +/- 15 ore

Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 12 V/200 mA

Scatola esterna

- EAN: 87 10895 95789 2
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 4,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
- Peso netto: 3,096 Kg
- Tara: 1,704 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 10895 95788 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Peso lordo: 1,348 Kg
- Peso netto: 1,032 Kg
- Tara: 0,316 Kg

In evidenza

Guscio regolabile in tre modi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Cuscinetti auricolari ergonomici

La forma ergonomica tridimensionale delle cuffiette auricolari distribuisce uniformemente il carico garantendo una migliore vestibilità e comfort.

Design a dimensione naturale

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

Driver altoparlante da 40 mm

Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

Sintonizzazione automatica

Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal microprocessore ottenendo una sintonizzazione ottimale della frequenza di trasmissione per una ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.

Docking Station per la ricarica

La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.



Data di rilascio
2017-03-09

Versione: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07824
EAN: 87 10895 95788 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com