

Philips  
Intern stasjon

DVD

18 x ReWriter

SPD6003BD



# Skriv og lag etiketter på DVDene

Pålitelighet kompatibilitet

Philips' interne DVD RW-stasjon ikke bare leser og skriver DVD-, tolags- og CD-formater, men den lager også flotte etiketter direkte på platen. Den er rask, enkel å installere, utrolig pålitelig og designet av en av oppfinnerne av optiske medier.

## Opplev den nyeste teknologien

- Stasjon med LightScribe-funksjon
- DVD-RAM som utvider lagringskapasiteten

## Overlegen ytelse

- 8x skrivehastighet på DVD+R DL
- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltidig dobbeltlagsplate
- 18x skrivehastighet

## Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

## Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og -skriver i ett
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn

**PHILIPS**

sense and simplicity

Intern stasjon  
DVD 18 x ReWriter

## Spesifikasjoner

### Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** IDE-grensesnitt (ATAPI)
- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, IDE-grensesnittkontakt, Valgkobling Master/Slave, Analog audio venstre/høyre ut, DC-strømkontakt, Digital lydutgang

### Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug-and-Play
- **Enkel bruk:** "Slik gjør du"-håndbok, trinn for trinn

### Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Fire monteringsskruer, CD-ROM med programvare + håndbok, LightScribe-plater, Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

### Systemkrav

- **Harddiskplass:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Proseszor:** Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

### Mål

- **Produktvekt:** < 0,9 kg
- **Produktmål (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm

### Effekt

- **Adaptertype:** DC 5 V/12 V
- **Effektforbruk:** 25 W

### Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 15–80 % RF (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15
- **Temperaturområde for lagring:** -40–65 °C

### Innereske

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Bruttovekt:** 1,2 kg
- **Høyde:** 260 mm
- **Lengde:** 210 mm
- **Antall:** 1
- **Bredde:** 107 mm

### Ytre eske

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97629 9
- **Bruttovekt:** 2 kg
- **Høyde:** 230 mm
- **Lengde:** 270 mm
- **Antall:** 2
- **Bredde:** 230 mm

### Ytre eske 2

- **I2NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97630 5
- **Antall:** 128

### Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Bruttovekt:** 1,2 kg
- **Høyde:** 260 mm
- **Lengde:** 210 mm
- **Bredde:** 107 mm

### Lesehastighet

- **Tilgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

### Omskrivingshastighet

- **CD-RW:** 24X (3600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV

### Programvare

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

### Skrivehastighet

- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R:** 18X (24 300 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R:** 18X (24 300 kB/sek) ved CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 kB/sek) ved PCAV

SPD6003BD/00

## Produkt høydepunkter

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

### Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

### Brenner og skriver i ett

LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjon for CD- og DVD-brenneren.

### Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

### Lagringskapasitet på 8,5 GB

Enkeltstående dobbeltlagsplate med lagringskapasitet på 8,5 GB

### DVD-RAM

Støtter DVD-RAM-formatet, og dermed er denne stasjonen en multidrive, som støtter CD, DVD-ROM og DVD-RAM.



Utgivelsesdato  
2007-10-04

Versjon: 3.0

I2 NC: 8670 000 28781  
EAN: 87 12581 32777 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)