

Philips
DVD 播放器

DivX Ultra

DVP5150



颠覆您的娱乐体验

8 声道 DivX Ultra 播放

相信此款飞利浦 DVD 播放器一定会为您留下深刻的印象。置身于舒适的客厅，您将完全沉醉于 DivX 电影和 Windows Media 音频给您带来的无尽欢乐里，从而带您进入耳目一新的家庭娱乐世界之中。

出色的影音性能

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 杜比数字 EX 带来增强的 6.1 环绕立体声

全程播放

- 电影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- DivX Ultra 认证适合 DivX 视频的高级播放
- 音乐：CD、MP3-CD、CD-R/RW 和 Windows Media™ 音频
- 具有音乐 (MP3) 播放功能的 Picture CD (JPEG)

无所不往，无往不胜

- 超薄设计



PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- **D/A 转换器:** 12 比特, 108 兆赫
- **画面增强:** 逐行扫描, 视频提升采样, 智能画面

音响

- **D/A 转换器:** 24 位, 192 kHz
- **频率响应:** 30-20000 赫兹
- **信噪比:** 100
- **失真和噪音 (1kHz):** 85 dB
- **串音 (1kHz):** 100 dB
- **动态范围 (1kHz):** 90 dB
- **声音系统:** 杜比数字, 杜比定向逻辑 II

视频播放

- **播放媒介:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/RW, DivX, DVD+R/+RW
- **压缩格式:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **光盘播放系统:** PAL, NTSC

音频播放

- **播放媒介:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **压缩格式:** MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- **MP3 比特率:** 32 - 256 kbps

静态照片播放

- **播放媒介:** DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/

RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **图像压缩格式:** JPEG
- **画面增强:** 翻转照片, 旋转, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放

连通性

- **背面连接:** 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出, 模拟音频多声道输出

便利性

- **儿童保护:** 儿童锁, 儿童锁
- **屏幕显示语言:** 英语, 印地语

电源

- **电源:** 110-240V, 50/60 Hz
- **功耗:** < 10 瓦
- **待机功耗:** < 0.8 W

配件

- **随附配件:** 2 节 AAA 电池, 音频/视频电缆, 快速入门指南, 遥控器, 全球保修单, 用户手册

尺寸

- **装置尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)):** 435 × 37 × 235 毫米
- **包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)):** 490 × 82 × 320 毫米

产品集锦

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率放大两倍, 从而产生明显更加清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

12 位 / 108MHz 视频 DAC

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器, 可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡, 从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时, 常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

192kHz/24 位音频 DAC

192kHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

杜比数字 EX

杜比数字 EX 解码是一种新技术, 增加超强的空间感, 令人沉浸于其中, 超过已经震撼人心的杜比数字 5.1 声道收听体验。超级环绕立体声声道产生更激动人心、浑厚的环绕立体声效果。

带 DivX 的多模式电影

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和观看愉悦。

DivX Ultra 认证

DivX Ultra 将 DivX 播放与集成字幕、多音频语言、多轨道和菜单综合为单一的便捷文件格式。

音乐: Windows Media™ 音频

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和聆听愉悦。

具有 MP3 播放功能的 Picture CD

Picture CD 是一种可以存储 MP3 和数码照片的 CD-R 或 CD-RW 光盘。当您把 Picture CD 放入 DVD 播放器时, 系统会弹出一个屏幕菜单, 显示光盘上的 JPEG 和/或 MP3 文件。您只需选择想要欣赏的音乐或图片文件, 然后按下播放或 OK 键即可。您可以一边听音乐, 一边在电视上欣赏图片。

超薄设计

这款手机机身超薄, 别具风味。



发行日期 2009-02-12

版本: 3.0.8

12 NC: 8622 810 13524
EAN: 87 10895 96504 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com