



Philips Streamium
สถานีเพลงแบบไร้สาย

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



POWERED BY



gracenote.



Wi-Fi CERTIFIED

เข้าสู่คอลเลคชันเพลงทั้งหมดของคุณได้ในทุกห้อง

เข้าสู่คอลเลคชัน CD ทั้งหมดของคุณจากฮาร์ดดิสก์ 40 GB

ที่ศูนย์เพลงแบบไร้สายของคุณได้ทุกห้อง คุณสามารถฟังเพลงต่างๆ ได้ในทุกห้อง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในบ้านก็รับฟังเพลงได้เสมอ

สนุกกับการฟังเพลงไร้สายอย่างไรขีดจำกัด


- สตรีมมิ่งแบบไร้สายระหว่าง Music Center และสถานี
- สตรีมมิ่งไร้สายจากพีซีผ่าน UPnP

การนำเพลงและควบคุมที่ง่ายดาย

- Music Follows Me: นำเพลงติดตัวไปด้วยในทุกห้อง
- ถ่ายทอดเพลงเพื่อออกอากาศพร้อมกันในทุกห้องของสถานี

ให้พลังเสียงที่มีคุณภาพ

- Super Sound Panel เพื่อเสียงเบสที่คมชัดและทุ้มลึก
- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงที่มีคุณภาพดีเยี่ยม



PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าอคูโวลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, กลาง
- พลังเสียงดนตรี: (20) W
- พลังขับเสียง: 10W + 10W Music Power
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, อคูโวลเซอร์, Incredible Surround, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, อคูโวลเซอร์อัจฉริยะ
- ประเภท: ลำโพง Super Sound Panel
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- ประเภทลำโพง: ขับบุฟเฟอร์ในตัว, Super Sound Panel, ถอดแยกไม่ได้

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, PCM, WMA
- รองรับสาย ID3
- ความถี่ตัวอย่าง: 8-48 kHz (MP3)
- โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, รายการเพลง, ทกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประเภทที่ตรงกัน, แทร็คที่ไม่มีการบีบอัด
- โหมด Hard Disk Streaming: สตรีมมิง Wi-Fi ได้ถึง 5 สถานี, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- Auto store
- จำนวนของที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- RDS: ข่าวสาร, ประเภทโปรแกรม, ข้อมูลสถานี
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- เส้าอากาศ: FM Dipole

- Aux in: สายสัญญาณเข้า
- หูฟัง: 3.5 มม.
- กำลังไฟ: 220 V 50 Hz
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
- พ्लีกแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: ใช้งานได้
- Audio cinch in: Analog AUX (กลาง/สถานี)

สะดวกสบาย

- แสงพื้นหลัง
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- ประเภทจอภาพ: LCD, คอตแมตริกซ์ 128 x 96, 48 มม. x 42 มม. (สถานี)
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- แจ็คหูฟัง
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
- รีโมทคอนโทรล: ซิมการด
- สัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณ
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

อุปกรณ์เสริม

- แบตเตอรี่: 1 x แบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จ
- รีโมทคอนโทรล: ประเภทการด
- ไม้รับประกัน: ไม้รับประกัน

การบันทึกเสียง

- อัตราบิต: 128, 160 kbps

ขนาด

- น้ำหนักบรรจุหลัก: 5.1 กก.
- ขนาดกล่อง (กxยxส): 422 มม. x 201 มม. x 349 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 360 มม. x 128 มม. x 283 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 4.2 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

สตรีมมิงแบบไร้สาย

ด้วยสตรีมมิงแบบไร้สาย คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์เพลงขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ฟังเพลงของคุณ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถฟังเพลงโปรดได้ในขณะที่มีการสตรีมเพลงโปรดไปยังสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีอย่างต่อเนื่อง Music Follows Me ช่วยให้เสียงเพลงติดตามตัวคุณไปยังห้องต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเริ่มการนำวิเกตและการเล่นใหม่ Music Broadcast ถ่ายทอดเสียงเพลงที่คุณต้องการจาก Wireless Music Center ไปยังสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีได้พร้อมๆ กัน และด้วย My Room, My Music คนในบ้านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่เลือกจากคอลเล็กชันที่จัดเก็บไว้ในห้องใดก็ได้ที่ติดตั้ง Wireless Music Center หรือสถานีเพลงแบบไร้สาย

พ्लีกแอนด์เพลย์ที่ใช้ได้ทั่วไป

พ्लีกแอนด์เพลย์ที่ใช้ได้ทั่วไปคือเทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คุณในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัตินี้สำหรับการรับหรือส่งเพลง Wireless Music Center จะใช้พ्लีกแอนด์เพลย์ที่ใช้ได้ทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อ, บออุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัตินี้ได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อ Wireless Music Center กับอุปกรณ์มีเดียอื่นเพื่อรับหรือส่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

Super Sound Panel

Super Sound Panel คือลำโพงแบบ Flat Panel ที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการให้เสียงคุณภาพสูงเต็มช่วงสัญญาณเสียงจากลำโพงที่มีลักษณะเรียบแบนขนาดเล็กกะทัดรัด



วันที่ออก 2007-11-06

เวอร์ชัน: 2.0

12 NC: 9073 100 12998
EAN: 87 10895 93095 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* โลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ