



Philips
เว็บแคมสำหรับ PC



SPZ5000



ถ่ายทอดสดงานปาร์ตี้!

สนุกกับวิดีโอความละเอียด 1.3 เมกะพิกเซลและยกระดับภาพความละเอียด 8 เมกะพิกเซลด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม, ชุมแบบดิจิทัล 5x, อัปโหลด YouTube ได้ทันทีและเลนส์มุมกว้างเพื่อให้ถ่ายภาพคนในเฟรมได้มากขึ้น ข้อต่อหมุนช่วยให้คุณสามารถเล็งไปในทิศทางที่คุณต้องการ

ยกระดับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

- ความละเอียดสมจริง 1.3 เมกะพิกเซลเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุดเยี่ยม
- ภาพ 8 เมกะพิกเซลที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
- ชุมดิจิทัล 5x ให้ภาพระยะใกล้คุณภาพเยี่ยม
- เลนส์มุมกว้างทำให้เพิ่มจำนวนบุคคลในเฟรมได้มากขึ้น
- ไม่พลาดรอยยิ้มด้วยการตรวจจับใบหน้า
- ให้ภาพที่เป็นธรรมชาติด้วยอัตราวิดีโอ 60 เฟรมต่อวินาที

การใช้งานที่แสนง่ายดาย

- อัปโหลดวิดีโอได้ทันทีสำหรับ YouTube
- ข้อต่อหมุนได้ทุกทิศทางช่วยให้คุณเล็งไปในทิศทางที่ต้องการได้
- ที่ยึดเนกประสงค์สำหรับเดสก์ท็อป โน้ตบุ๊กหรือหน้าจอ
- ส่วนหัวของกล้องพับมาด้านหน้าได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก

เสียงชัดเจนจากทุกแห่ง

- ไมโครโฟนจับทิศทางเสียงในตัวให้เสียงคุณภาพสูง
- การลดเสียงรบกวนเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูด

PHILIPS

ไฮไลต์

ภาพ 8 เมกะพิกเซลที่เพิ่มประสิทธิภาพ

เว็บแคมของคุณให้รายละเอียดยิ่งขึ้นด้วยภาพถ่ายที่มีความละเอียด 8 เมกะพิกเซล (Software Enhanced) ซึ่งเป็นความละเอียดที่เพียงพอสำหรับการพิมพ์ภาพขนาดโปสเตอร์ด้วยความละเอียดสูง

เลนส์มุมกว้าง

เลนส์มุมกว้างทำจากเนื้อแก้วคุณภาพสูงให้มุมมองได้กว้างขึ้น และเป็นเลนส์ที่ทำงานในลักษณะเดียวกับเลนส์ที่ใช้ในกล้องถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพคนในเฟรมวิดีโอได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ทำให้คุณภาพของวิดีโอลดลง

อัปโหลดวิดีโอได้ทันที

ใกล้ชิดกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณด้วยการแบ่งปันวิดีโอล่าสุดของคุณบน YouTube เพียงสร้างวิดีโอส่วนตัวด้วยเว็บแคมของคุณแล้วอัปโหลดไปยัง YouTube ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนในหนึ่งโปรแกรม โดยดับเบิลคลิกเพื่อเลือกวิดีโอ แล้วป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน YouTube ของคุณ จากนั้นป้อนเรื่องและคำอธิบายวิดีโอ (หากมี) แล้วคลิก 'อัปโหลด'

ระบบตรวจจับภาพใบหน้า

ซอฟต์แวร์กล้องถ่ายรูปที่ล้ำสมัยนี้จะตรวจจับใบหน้าของคุณและย้ายเลนส์ไปตามการเคลื่อนไหวของคุณ คุณยังสามารถอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าจอได้แม้ว่าจะเคลื่อนไหวในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอก็ตาม คุณจึงมีอิสระในการแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

วิดีโอ 60 เฟรม/วินาทีให้ภาพที่เป็นธรรมชาติ

ภาพวิดีโอเคลื่อนไหวได้สมบูรณ์แบบเป็นธรรมชาติด้วยอัตรา 60 เฟรมต่อวินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาทางวิดีโอกับเพื่อนๆ หรือการบันทึกวิดีโอคุณภาพสูง

ไมโครโฟนจับทิศทางเสียงในตัว

ไมโครโฟนชนิดกำหนดทิศทางจะเน้นที่เสียงของคุณ คุณจึงพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเข้าไปใกล้ไมโครโฟนเพื่อให้ได้ยินเสียงเหมือนแต่ก่อน ทั้งยังตัดเสียงรบกวนต่างๆ โดยอัตโนมัติ และให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ง่ายต่อการจัดเก็บ



ส่วนหัวของกล้องพับมาด้านหน้าได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก

เชื่อมต่อหมุนได้ทุกทิศทาง

สนุกไปกับการเล่นเว็บแคมได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยข้อต่อแบบหมุนที่ออกแบบอย่างถนัดมือนี้ เพียงแค่หมุนกล้อง 360° ในทิศทางใดๆ ก็สามารถถ่ายภาพของคุณได้ทุกมุมโดยไม่ต้องย้ายเว็บแคมแต่อย่างใด

ที่ยึดเนกประสงค์

ที่ยึดเนกประสงค์ทำให้ติดตั้งเว็บแคมได้ง่ายและปลอดภัยที่ด้านบนของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊กและจอ LCD จากการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยเป็นพิเศษ ป้องกันไม่ให้เว็บแคมเคลื่อนที่หรือตกลงมาในขณะที่คุณกำลังสนทนา

รายละเอียดเฉพาะ

กลไก

- เซนเซอร์: CMOS ขนาด 1.3 MP
- ข้องรับแสงกว้างเต็มที่ของเลนส์: F:2.6
- มุมมองของเลนส์: 80 องศา, มุมกว้าง
- โครงสร้างเลนส์: ชั้นเลนส์ 4 ชั้น
- ความสมดุลแสง: 2600 - 7600 k
- ปริมาณแสงขั้นต่ำ: < 5 ลักซ์
- รูปแบบข้อมูล: YUY2, MJPEG
- ความเข้มสี: 24 บิต

ความละเอียด

- ความละเอียดวิดีโอ: 1.3 MP
- ความละเอียดภาพถ่าย: 1.3 MP
- ความละเอียดของวิดีโอแบบ Interpolated: 2.0 MP
- ความละเอียดของภาพถ่ายแบบ Interpolated: 8.0 MP
- อัตราในการแสดงภาพสูงสุด: 60 fps

เสียง

- ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัว
- การลดเสียงรบกวน: ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ขุมแบบดิจิทัล: 5x
- ระบบตรวจจับภาพใบหน้า: ใช่
- คุณสมบัติด้านวิดีโอที่ให้ความสนุกสนาน: เฟรมช้า ๆ, โลโก้สนุก ๆ
- ปุ่มสแนปช็อต: ใช่
- เปิด/ปิด ไฟ LED แสดงการทำงาน: ใช่
- อัปโหลดไปยัง You-Tube ได้ทันที: ใช่

ซอฟต์แวร์

- ซอฟต์แวร์เฉพาะ: Philips CamSuite
- เพิ่มวิดีโอที่: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

ความต้องการระบบ

- ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

- 32 บิต, Microsoft Windows Vista 64 บิต
- โปรเซสเซอร์: 1.6 GHz หรือเทียบเท่า
- หน่วยความจำ RAM: 512 MB RAM (สำหรับ XP) / 1 GB RAM (สำหรับ Vista และ Windows 7)
- เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 200 MB
- USB: พอร์ต USB อิสระ
- ไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช่

การเชื่อมต่อ

- ความยาวสายเคเบิล: 1.5 เมตร
- การอินเตอร์เฟซ: USB 1.1, USB 2.0
- USB video class: UVC
- กำลังไฟ: ผ่านสาย USB ที่ให้มา

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 3.7 x 5.6 x 1.2 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 4 x 8.8 x 8.8 ซม.
- น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 0.105 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 9.5 x 19.5 x 7.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.105 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.41 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.305 กก.
- EAN: 87 12581 52646 7
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องแบบมีช่องหน้าต่าง

ด้านนอกกล่อง

- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 24.5 x 20.5 x 20.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.63 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.63 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1 กก.
- EAN: 87 12581 52647 4
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6



วันที่ออก 2017-07-07

เวอร์ชัน: 2.1.5

12 NC: 8670 000 60175
EAN: 87 12581 52646 7© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com