



Philips  
Полностью  
беспроводные наушники

Высокое качество передачи  
голоса

6-мм излучатели для мощных  
басов  
Эргономика и комфорт  
Защита от брызг и пота IPX4



TAT1108WT

## Чистое звучание любимой музыки

Оптимальное качество звука при общении и прослушивании музыки. Эти полностью беспроводные наушники используют 6-мм излучатели для насыщенного звучания с мощными басами, а также ИИ-микрофон для четкой передачи голоса. Оцените пыле- и влагозащиту IPX4 и компактный футляр для зарядки, обеспечивающий 15 часов работы.

### Стиль и комфорт

- Надежная и комфортная посадка
- Компактный современный дизайн

### Активность весь день

- Защита от брызг и пота IPX4
- Всегда с вами. До 15 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

### Яркая музыка и четкое звучание голоса

- Откалиброванные излучатели 6 мм для оптимального качества звучания и мощных басов
- ИИ-микрофон для высокого качества передачи голоса

**PHILIPS**

Полностью беспроводные наушники

Высокое качество передачи голоса 6-мм излучатели для мощных басов, Эргономика и комфорт, Защита от брызг и пота IPX4

## Характеристики

### Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 6 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 106 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5,3
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

### Внешняя упаковка

- Длина: 26,5 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 22,2 см
- Вес брутто: 2,972 кг
- Высота: 24,5 см
- GTIN: 1 48 95229 13176 4
- Вес нетто: 1,512 кг
- Вес упаковки: 1,46 кг

### Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Монофонический режим TWS
- Тип управления: Кнопка

### Внутренняя упаковка

- Длина: 12 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10,5 см
- Высота: 11,8 см
- Вес нетто: 0,189 кг
- Вес брутто: 0,332 кг
- Вес упаковки: 0,143 кг
- GTIN: 2 48 95229 13176 1

### Мощность

- Перезарядка
- Количество аккумуляторов: 3 шт.
- Время воспроизведения музыки: 5 + 10 часов
- Время разговора: 5 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)

- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
- Вес аккумулятора (общий): 6,1 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 250 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 35 mAh

### Размеры упаковки

- Высота: 11,8 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9,5 см
- Глубина: 3,7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 13176 7
- Вес брутто: 0,098 кг
- Вес нетто: 0,063 кг
- Вес упаковки: 0,035 кг

### Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
- Футляр для зарядки
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

### Дизайн

- Цвет: Белый
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

### Обмен данными

- Микрофон для звонков: an AI mic

### Размеры

- Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 3.11 x 5.95 x 3.20 см
- Размер наушника (ШхГхВ): 2.03 x 2.97 x 2.49 см
- Общий вес: 0.036 кг

### UPC

- UPC: 8 40063 20314 3

### Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента

TAT1108WT/00

## Основные

### 15 часов воспроизведения

Неважно, насколько активным будет ваш день, — эти наушники помогут справиться с делами. Оцените 5 часов воспроизведения и еще 10 часов после зарядки наушников в карманном футляре.

### Динамические излучатели 6 мм

Оцените оптимальное качество звучания согласно задумке исполнителя. Эти наушники имеют особую конструкцию и оснащены динамическими излучателями 6 мм для максимального комфорта при прослушивании. Мощные излучатели расширяют динамический диапазон и качество басов, чтобы вы могли полностью погрузиться в композицию.

### Высокое качество передачи голоса

Не позволяйте звукам окружения отвлекать вас от прослушивания. Эти наушники оснащены ИИ-микрофоном, который использует передовой механизм ИИ для фильтрации лишнего шума и обеспечения высокого качества аудиосвязи. Качественная передача голоса в любых условиях.

### Защита от брызг и пота IPX4

Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

### Надежная и комфортная посадка

Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.



Дата выпуска 2024-11-02

Версия: 2.0.3

EAN: 48 95229 13176 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.