

Philips
Home Theater 5.1 con
Ambisound

Riproduzione DVD

HTS9810



Porta l'emozione del cinema a casa tua

con Cinema Sound 9.1

Lasciati travolgere dall'audio, dalle immagini e da un design grandiosi. Goditi la tecnologia Cinema Sound 9.1 di Ambisound, che assicura un'esperienza di ascolto all'avanguardia a casa. Il sistema HTS9810 è il meglio in fatto di prestazioni e bellezza, perfetto per gli appassionati di cinema.

Collega

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili

Ascolta

- Cinema Sound 9.1, per un audio surround 9.1 con solo 5 altoparlanti
- Eccellente qualità dell'audio con tweeter soft dome & DoubleBASS
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3

Vivi

- Altoparlanti posteriori wireless per ridurre il numero di cavi nella stanza
- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume
- Per un suono più pieno

Guarda

- DCDi Faroudja per un video di altissima qualità e nitidezza
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

PHILIPS

In evidenza

DCDi Faroudja

Filmati davvero nitidi e di alta qualità sul tuo televisore dotato di scansione progressiva e Faroudja DCDi. Questa funzione consente di ridurre al minimo il fenomeno dei contorni tratteggiati che compaiono quando vengono visualizzati filmati standard interlacciati, specialmente con le immagini in movimento, e di ottenere scene d'azione davvero realistiche. La tua esperienza visiva sarà più entusiasmante grazie a immagini più nitide e chiare.

Cinema Sound 9.1

Cinema Sound 9.1 di Ambisound crea un ambiente di suono totale all'avanguardia, simile a quello fornito dai cinema più moderni. Senza l'ingombro di più altoparlanti, Cinema Sound 9.1 assicura la sensazione di essere circondati da altoparlanti. L'audio del cinema viene ricreato nel tuo salotto, grazie a un suono surround senza precedenti che ti coinvolge come mai prima.

Altoparlanti wireless posteriori

La totale assenza di cavi consente di offrire mobilità e flessibilità per posizionare gli altoparlanti. La tecnologia utilizzata garantisce la totale assenza di interferenze e la purezza dell'audio surround senza la scomodità dei collegamenti via cavo.

EasyLink

EasyLink consente di controllare più dispositivi con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità audio superiore del sistema Home Theater Philips. MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo salotto.



Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Cavo di interconnessione, guida rapida, Telecomando, Viti per montaggio a parete x 2, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale, Batterie per telecomando, Cavo SCART completo, Cavo HDMI, Cavo ingresso MP3, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-R/RW, Unità flash USB

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita Component Video, Connettori altoparlante Easy-Fit, Uscita HDMI, Interconnessione (a Power Box), SCART1 (CVBS, uscita RGB), Ingresso TV (audio, cinch)
- Subwoofer (Power Box): Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Ingresso digitale coassiale, Antenna FM, Interconnessione (all'unità principale), Ingresso ottico digitale

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 800 x 732 x 1200 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- Peso set: 2,74 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 322 x 425 x 322 mm
- Peso subwoofer: 12,7 Kg

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 120 Hz-20000 Hz
- Altoparlante centrale: 2 vie
- Driver altoparlante centrale: Dome tweeter da 18 mm, 2 woofer da 2,5"
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Altoparlante satellitare: 2 vie, 4 montanti per cavalletto, Magneticamente schermato, Altoparlanti wireless posteriori
- Driver altoparlante satellitare: 2 x 3" woofer tipo full range, Dome tweeter da 18 mm, Woofer da 2,5"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 120 Hz-20000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20-120 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Attivo

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Upscaling Video, DCDi Faroudja, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p)

Assorbimento

- Consumo energetico: 180 W

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Suono

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 20 Hz-20000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): (@10%THD):8x75 W (frontale/frontale laterale/posteriore/posteriore laterale)+1X100W(centrale) + 1X100W(subwoofer)
- Rapporto segnale/rumore: >95 dB
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Controllo alti e bassi, Clear Voice, DoubleBass, Smart Surround
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Drama, Jazz, Rock, Digitale, Giochi, News, Festa, Sport
- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- RDS: Nome stazione
- Bande del sintonizzatore: AM, FM

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 30,42 x 29,97 x 8,455 cm
- Peso: 2,74 Kg
- Dimensioni del prodotto con il piedistallo (L x A x P): 30,42 x 30,594 x 13,52 cm
- Peso (supporto incluso): 3,5 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 38933 8
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 80 x 73,2 x 120 cm
- Peso lordo: 49 Kg
- Peso netto: 42,634 Kg
- Tara: 6,366 Kg

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 38933 8
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Scatola esterna (L x L x A): 120 x 80 x 73,2 cm
- Peso lordo: 49 Kg



Data di rilascio
2015-02-09

Versione: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36321
EAN: 87 12581 38933 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com