



## Slank MP3-CD-spiller

med FM-radio og batterilader

Den utrolig lekre eXp3483 MP3-CD-spilleren med FM-radio gir deg 45 timer med uavbrutt MP3- og WMA-musikk. Se artist- og sanginformasjon via LCD-fjernkontrollen og lad den opp i en separat batterilader.

### En komplett lydopplevelse

- Nyt MP3- og WMA-avspilling
- Digital FM-tuner med 30 forhåndsinnstillinger
- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- Nyt opptil 45 timers uavbrutt musikkavspilling

### Joggesikker

- 200-sekunders Magic ESP™

### Lekker og elegant utforming

- Stilig aluminiumskabinett for metallaktig fornemmelse og flott utseende
- Robust LCD-fjernkontroll med bakgrunnsbelysning og ID3 Tag
- Kompakt og praktisk ladeholder

### Forbedret bassytelse

- Digital dynamisk bassforsterking gir optimert bass ved alle volumer

Philips  
Bærbar MP3-CD-spiller

EXP3483



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- D/A-konverter: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: Digital dynamisk bassforsterking
- Utgangseffekt: 2 x 5 mW RMS
- Volumkontroll: digital
- Akustisk feedback

### Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 50 programmerbare spor, Spoling forover/bakover, Hold, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle album/alle
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45 sekunder
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 Tag-støtte
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps

### Tuner/mottak/sending

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Forhåndsinnstilte stasjoner: 30
- Automatisk lagring

### Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodesett: 3,5 mm
- Linje ut: 3,5 mm

### Anvendelighet

- Fjernkontroll: Slitesterk LCD-fjernkontroll
- Skjermtype: LCD

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Holder/dokkingstasjon
- Ladeindikasjon
- Indikasjoner: albumnavn, albumnummer, artistnavn, batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor, forhåndsinnstilt stasjon, frekvens

### Tilbehør

- Fjernkontroll: AY3803 (LCD-fjernkontroll)
- AC/DC-adapter: AY3162 (400 mA)
- Holder: AY4105-batterilader
- Hodetelefoner: SBC HE250
- Batterier: AY3363 (NiMH, oppladbare)
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, AA-batterideksel

### Mål

- Kabinett: Varmebestandig deksel
- Mål på hovedeske: 254 x 175 x 250 mm
- Vekt, hovedeske: 3 kg
- Hovedeskekvantum: 3
- Emballasjemål (B x H x D): 238 x 80 x 149 mm
- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH): 137 x 137 x 21 mm
- Produktvekt: 0,18 kg

### Effekt

- Batteriavspillingstid (WMA): 45 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batteridriftstid for MP3-CD: 45 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batterispilletid for CD: 30 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batteritype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Oppladbar
- Batteridriftstid (tuner): 50 timer (to alkaliske AA-batterier)

## Produkt høydepunkter

### 200-sekunders Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv når MP3-CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheten med Magic Electronic Skip Protection™ har en intelligent elektronisk buffer som kan lagre ulike musikkformater som MP3, WMA og CDDA. Bufferen justerer både innholdet og laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

### Ladeholder

Lad CD-spilleren ved å bare plassere den på denne kompakte og bærbare ladeholderen. Den får plass på skrivebordet og kan plasseres hvor som helst. Når du kobler AC/DC-adapteren til ladeholderen, lyser LED-indikatoren rødt for å angi at CD-spilleren lades. Når de oppladbare batteriene i spilleren er fulladet, lyser LED-indikatoren grønt. Nå er spilleren fulladet slik at du kan fortsette å lytte til musikken din.

### Digital dynamisk bassforsterking

Digital dynamisk bassforsterking er en intelligent bassforsterker som gir maksimal bassforsterking ved høye volumer uten lydforvrengning, og ved lave volumer uten at det går ut over de laveste frekvensene. Teknologisk avansert elektronikk overvåker konstant volum og bassnivåer og kalibrerer begge nøyaktig for å hindre lydforvrengning. Digital dynamisk bassforsterking gjør det dermed mulig å nyte en overlegen basstone, uansett volum.



Utgivelsesdato  
2007-08-04

Versjon: 6.0

12 NC: 9073 101 01657  
EAN: 87 10895 85801 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
- \* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- \* Basert på 64 kbps WMA-koding.