



Philips Harmony
Erillismikrohifijärjestelmä

Hi-Fi-diskanttikaiutin

CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi-kaiutinelementtiä

Harmony



MCM7000



Nauti hifi-musiikista

Hulluna ääneen

Toista musiikkia CD-levyiltä tai MP3 Link- tai USB Direct -liitäntöjen kautta Philips MCM7000/12 -soittimella. Hifi-diskanttikalotit toistavat äänet tarkasti ja luonnollisesti. Voit säätää ääntä basso- ja diskanttisäädöllä. Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta.

Tehosta äänentoistoa

- Hi-Fi-diskanttikaiuttimen äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- Kokonaislähtöteho 60 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit

- Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

PHILIPS

Kohokohdat

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätävät matala- ja korkeataajuuksien äänen tasoa. Basso säätää musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 30 W
- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Loudness-bassotehostus, Class D -digitaalivahvistin

Kaiuttimet

- Kaiutintyypit: Diskanttikalotti
- Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat kaiutinristikot
- Kaiutinparannukset: kullatut kaiutinliittimet

Äänen toisto

- Levytoistotilat: jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi, pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/edellisen kappaleen haku
- USB Direct -toistotilat: toisto/tauko, pikakelaus eteen ja taakse, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Pikavalinnat: 20
- RDS: aseman nimi, ohjelman tyyppi, radiotekstitoiminto, kellon RDS-asetus
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Viritimen parannukset: Helppo asennus (Plug & Play), automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku
- Viritimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Takaliitännät: AUX-tulo, Linjalähtö, FM-antenni, Vasen ja oikea kaiutin

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-häilytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus
- Kaukosäädin: 44 painikkeen kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Päälaitteen leveys: 250 mm
- Päälaitteen korkeus: 92 mm
- Päälaitteen syvyys: 285 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 174 x 240 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 260 mm
- Pakkauksen leveys: 425 mm
- Pakkauksen korkeus: 441 mm
- Pakkauksen syvyys: 310 mm
- Kokonaispaino: 10 kg
- Nettopaino: 8,5 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com