

Philips
DVD mikro mozirendszer



MCD119

Élvezze a nagyszerű filmélményt

Most valóban megtapasztalhatja a mozi audiovizuális élményét nappalijában! A stílusos MCD119 DVD-mikro mozirendszer progresszív pásztázással rendelkezik az optimális képminőség érdekében, valamint dinamikus mélyhangkiemeléssel a mély és gazdag basszushangzásért.

Élvezze kedvenc filmjeit, fényképeit és zenéit!

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Aux-in a TV hangjának javításához
- 2x10 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Az Ébresztési idő kijelzése mutatja az ébresztési időpontot
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2x10 W RMS
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD, DVD
- Lemezlejátszási módok: Szög, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, A-B ismétlés, OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- DVD régiókód: 2
- Videobővítés: Progresszív pásztázás

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó

- Programozott állomások: 40
- Automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch)
- Aux be: 1 x (bal/jobb) / RCA
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, Vonalkimenet

Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló, CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: Fehér FTD (fluoreszcens képcső)
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, spanyol, német, olasz, portugál
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), FM antenna
- Távvezérlő: 38 gombos, lítium akkumulátorral

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
218 x 90 x 221,5 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
125 x 250 x 232 mm



Kiadás dátuma
2011-07-21

Verzió: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422
EAN: 87 10895 97180 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com