

Philips  
Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

DVDR 16LSK



tek yapmanız gereken diske yazmak ve etiketi basmak

CD Yazıcı ve Yazıcı bir arada

Etiketleri aynı sürücü ile doğrudan diskin üzerine basmak için LightScribe teknolojisi ile çift format, çift katmanlı 8,5 GB yazıcı.

#### Üstün Performans

- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı
- lightScribe fonksiyonlu sürücü
- Tek yüzlü, çift katmanlı diskte 8,5GB depolama kapasitesi

#### Kolaylıklar

- CD, DVD Yazıcı ve Yazıcı bir arada
- Çift Format

#### Olağanüstü Kullanım Kolaylığını Yaşayın

- Kullanılan disk formatını ve uygulamalarını belirlemeye yarayan özellik
- Kurulum ve uygulamalar için adım adım rehberlik

#### Güvenilirlik ve Sağlamlıkta son nokta

- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- DVD'lerinizi tüm sürücülerde ve DVD oynatıcılarda güvenli şekilde oynatın

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Depolama Ortamı

- **Kayıt hızları:** 16x DVD+R, 40x CD-R, 2.4x DVD+R DL, 8x DVD-R
- **Okuma hızları:** 16x DVD-ROM, 10x DVD+R DL, 10x DVD+R, 10x DVD+RW, 10x DVD-R, 10x DVD-RW, 40x CD-R, 32x CD-RW
- **Disk kapasitesi:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Kayıt ortamı:** 8cm CDler (sadece yatay konumda), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R çift katmanlı, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Tekrar yazma hızları:** 4x DVD+RW, 4x DVD-RW, 24x CD-RW
- **Desteklenen formatlar:** 8cm diskler, CD Ses, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, Kaydedilebilir CD, Yeniden Yazılabilir CD, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Fotoğraf CD'si, DVD+R DL
- **Yazma modları:** Disk bazında kayıt (DAO), Sabit paket, Çoklu Oturum (MS), Kapasite üstü (Overburn) kayıt, Paket yazma, Raw modda yakma, Oturum bazında kayıt (SAO), Parça bazında kayıt (TAO), Değişken paket
- **Kayıt formatı:** UDF ve ISO 9660
- **Erişim süresi (tipik):** 120ms CD, 140 ms DVD
- Yiğün depolama sınıfı uyumlu

### Bağlanabilirlik

- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı

### Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır
- **Kullanım kolaylığı:** Kullanım kılavuzu, adım adım

### Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** 4 montaj vidası, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Hızlı kurulum kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, LightScribe diskleri

### Yazılım

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Okuyucu 4, Nero Burning Rights 1

### System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 500MB
- **PC OS:** Windows® 2000 ve XP
- **İşlemci:** Pentium III 500MHz veya daha hızlı
- **RAM hafıza:** 128 MB

### Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY) inç:** 20x15x4 cm
- **Ürün ağırlığı:** 0.95 kg

### Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 25 W

### Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** % 5 - 90 RH (yoğunlaştırmasız)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15
- **Erişim süresi:** CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: <140milisaniye (tipik)

## Ürün özellikleri

### DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı

### LightScribe

LightScribe Doğrudan Disk Etiketleme, kirliliği kalemli ve biçimsiz yapışkan etiketleri geçmişte bırakıyor! Sadece özel olarak kaplanmış kaydedilebilir/tekrar kaydedilebilir CD ya da DVD'nizi alın, sürücüyü tekrar koyun ve profesyonel ipek kaplamalı etiketlerin görünümünde muhteşem etiketler yaratın. Birlikte verilen yazılımı kullanarak metinlerle kişiselleştirilmiş grafikleri karıştırabilir ve hatta daha sonraki bir tarihte etikete ekleme yapabilirsiniz. Arşivinizdeki filmleri, müzikleri, fotoğrafları ve veri dosyalarını bulmayı her zamankinden çok daha kolaylaştırıyor.

### 8,5GB depolama kapasitesi

8,5 GB depolama kapasitesine sahip tek yüzü, çift katmanlı disk

### CD Yazıcı ve Yazıcı bir arada

LightScribe teknolojisi, etiket basma fonksiyonunu CD ve DVD kaydedicinize ekler.

### Çift Format

+R/+RW ve -R/-RW DVD formatlarının ikisini de destekleyen sürücü

### Akıllı disk algılama

Kullanılmakta olan diski algılayan ve doğru uygulamaları otomatik olarak seçen uygulama yazılımı özelliği

### "Nasıl kullanabilirim" kılavuzu

Hem kurulum işlemi hem de uygulamalar hakkında fotoğraflı adım adım açıklamalar

### Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

### DVD uyumluluğu

DVD Uyumluluğu, kendi yaptığınız DVD disklerin, olabildiğince çok DVD oynatıcıda ve DVD-ROM'da oynatılabilmesini sağlar.

### seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

### ısı dengelemeli yazma

Kaydedilebilir disklerinizin tümü için her zaman en iyi ve en hızlı kayıt

### Ultra Hızlı Tekrar Yazma

Disklerinizi ilk defa bu kadar hızlı kaydedeceksiniz

### Kapsamlı Yazılım Paketi

Bütün işlemlerin kolay ve rahat bir şekilde yapılmasını sağlayan komple yazılım paketi.

### Rahat Yazılım Arayüzü

Varolan tüm uygulamaları bir arada görme ve başlatma kolaylığı sağlayan başlatma ekranı

### DVD kalitesinde 4 saatlik video

DVD kalitesinde 4 saatlik video tek bir diske sığar ve filmin ortasında disk değiştirmenize gerek kalmaz



Yayın tarihi 2007-11-04

Sürüm: 3.0

12 NC: 9082 100 04449  
EAN: 87 10895 88214 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)