

Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD
USB directo

MCM204



El nuevo clásico

con reproducción mediante USB directo

Especialmente diseñado para los que saben apreciar las innovaciones en estilo y tecnología, el equipo MCM204 emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música MP3/WMA de tu reproductor portátil con la reproducción USB Direct.

Enriquece tu experiencia acústica

- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Pletina con interrupción automática
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total: 8W RMS

Empieza el día a tu manera

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Sonido y diseño refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera
- Incluye un control remoto fácil de usar

PHILIPS

Destacados

USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada

modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen,

desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 4 W RMS / 2 x 8 W
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3,5", Sistema de bocinas Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción de cassette: Control electrónico de velocidad
- Modos USB Direct: Reproducir / Pausa, Parar, Anterior / Siguiente, Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir programa, Repetir, Modo aleatorio

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital

- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena OM
- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
- Audífonos: 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Control remoto: Control remoto de 24 botones con batería de litio
- Guía de inicio rápido: Inglés, alemán, holandés, francés, español, italiano
- Manual del usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 146 x 228 x 216 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 146 x 228 x 160 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 380 x 350 x 275 mm
- Peso con empaque incluido: 5,3 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com