

Philips  
Dahili Sürücü

DVD

20x Yazıcı

SPD25 I 4BM



## Çoklu SATA sürücüsü

Philips dahili DVD RW sürücüsü tüm DVD, çift katman ve CD formatlarını okuyabilir ve yazabilir. Deneyimsiz kullanıcılar için dahi kurulumu kolaydır. Blu-ray, DVD ve CD optik ortamlarını icat eden şirketin ürünü olarak son derece güvenilir olduğundan emin olabilirsiniz.

### En son teknolojiye şahit olun

- +R ve -R, DL medya için çift katmanlı yazıcı
- DVD-RAM formatı desteklenir

### Üstün Performans

- 8x DVD+R DL
- Tek yüzlü, çift katmanlı diskte 8,5 GB depolama kapasitesi
- 20X Üstün yazma hızı

### Kullanılabilirlik

- Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği
- Çift Format

### Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Yazma Hızı

- DVD+R: 20X (24300KB/sn) - CAV
- DVD-R: 20X (24300KB/sn) - CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
- DVD-R DL: 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
- CD-R: 48X (7200 KB/sn) - CAV
- DVD-RAM: 12X (16200KB/sn) - PCAV

### Tekrar Yazma Hızı

- DVD+RW: 8X (10800 KB/sn) - CLV
- DVD-RW: 6X (8100 KB/sn) - CLV
- CD-RW: 32X (4800KB/sn) - CAV

### Okuma Hızı

- DVD-ROM: 16X (21600 KB/sn) - CAV
- CD-R: 48X (7200 KB/sn) - CAV
- DVD-RAM: 12X (16200KB/sn) - PCAV
- Erişim süresi: 140
- Arabellek boyutu: 2 MB

### Bağlanılabilirlik

- Arayüz: SATA
- Diğer bağlantılar: 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, DC güç bağlantısı, Dijital ses çıkışı, IDE arayüz bağlantısı, Ana/İkincil seçim anahtarı

### Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır

### Sistem Gereksinimleri

- Sabit disk alanı: 650 MB

- PC OS: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- İşlemci: Pentium 4 1,3 GHz veya Üzeri İşlemci
- RAM hafıza: 128 MB

### Teknik özellikler

- Nem oranı: % 20 - 80 RH (yoğunlaşmaz)
- Çalışma sıcaklığı aralığı: 5 - 50 °C
- Saklama sıcaklığı aralığı: -40 - 80 °C
- Güvenlik standartları: EN60950, EN60825, ULI 950
- EMC standartları: EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15

### Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 34873 1
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 17 x 14,8 x 4,2 cm
- Brüt ağırlık: 0,86 kg
- Net ağırlık: 0,74 kg
- Dara ağırlığı: 0,12 kg

### Dış Karton

- EAN: 87 12581 34874 8
- Ambalaj sayısı: 10
- Brüt ağırlık: 9,1 kg
- Dış karton (L x G x Y): 38 x 32 x 24 cm
- Net ağırlık: 7,4 kg
- Dara ağırlığı: 1,7 kg

## Ürün özellikleri

### Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

### +/- DL'de çift formatlı yazıcı

+R ve -R 8,5 GB çift katmanlı medya da yazma olanağı sunan yeni sürücü

### Tak ve Çalıştır

Plug & Play (Tak ve çalıştır), yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

### seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

### 8,5 GB depolama kapasitesi

Tek yüzü, çift katmanlı bir diskte 8,5 GB veri veya 4 saat DVD kalitesinde video saklayın

### DVD-RAM

DVD-RAM formatı desteklenmekte, bu da ürüne tüm CD ve DVD formatlarını destekleyen gerçek bir Çoklu Kayıt sürücüsü işlevi kazandırmaktadır.

### 20X yazma hızı

En yeni teknoloji ile bu sürücü maksimum 20x yazma hızına ulaşmıştır. Bu, hız ve güvenilirlik anlamında dünyanın en yüksek hızıdır.



Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 8670 000 31943  
EAN: 87 12581 34873 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)