

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MP3

MCM240



Unikalny styl — wspaniały dźwięk — zawieszanie na ścianie

Modny i nowoczesny, unikalne możliwości i styl odpowiednie dla Ciebie. Taki jest elegancki model MCM240 z dynamicznym dźwiękiem i odtwarzaczem MP3-CD zawartym w pięknym wzornictwie — można go także zawiesić na ścianie.

Więcej muzyki, więcej radości

- 10 godzin muzyki z MP3-CD

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
- Moc muzyczna 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыпianie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Zobacz, jak kręci się Twoja płyta

- Przednie drzwiczki CD z szybką napędzane silnikiem
- Bardzo elegancka i wszechstronna konstrukcja do montażu na ścianie

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 2x10 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- **Główny głośnik:** 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Niskotonowy 3 cale, Wysokotonowy piezo

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Programowanie 40 ścieżek, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Obsługa znaczników ID3
- **Sposób ładowania:** Przód, Napędzany silnikiem

Tuner/odbiór/transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- **RDS:** Nazwa stacji, Rodzaj programu, Radio Text
- **Pamięć stacji:** 40
- **Pasma tunera:** UKF Stereo, ŚR.
- **Funkcje i cechy dotyczące tunera:** Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- **Wejście AUX:** Wejście liniowe
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Inne połączenia:** Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Wygoda

- **Budzenie:** Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor podświetlenia:** Niebieski
- **zasilanie Eco Power Standby:** 1 W

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Antena zakresu UKF/ŚR., Śruby do montażu na ścianie x2
- **Pilot zdalnego sterowania:** 23-przyciskowy z baterią

Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 250 x 245 x 96 mm
- **Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):** 166 x 245 x 90 mm
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 330 x 313 x 303 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,6 kg

Zalety produktu

10 godzin muzyki z MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2007-12-07

Wersja: 2.0

12 NC: 9073 100 12191
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com