



Philips Fidelio
Auscultadores True
Wireless

Som natural extraordinário
Cancelamento de ruído Pro+
Qualidade de chamadas superior
Design Fidelio intemporal



T2

Criado para as aventuras do dia a dia

Aparência deslumbrante. Som inacreditável. Estes auriculares sem fios True Wireless oferecem-lhe um som amplo e detalhado e o nosso controlo de ruído mais inteligente. Desde música a chamadas, filmes a podcasts: vão proporcionar-lhe uma experiência única.

Simplicidade em todos os sentidos

- Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
- Assistente Google. Emparelhamento rápido Google
- Conetividade multiponto avançada. Carregamento sem fios

Philips Fidelio. Concebido para ouvintes.

- Requitado. Marca de som Philips para Fidelio
- Imersão que se adapta a si. Cancelamento de ruído Pro+
- Qualidade de chamadas superior. Cada palavra a alto e bom som
- Design Fidelio intemporal
- Design bidirecional. Diafragmas dinâmicos e com estrutura equilibrada

Som natural extraordinário em movimento

- Melhor conetividade e som. Bluetooth de próxima geração*
- Som excelente para transmissões de áudio em movimento
- Codecs LC3, AAC e LDAC suportados
- Mais música. Até 36 horas com o estojo de carregamento sem fios

PHILIPS

Auscultadores True Wireless

Som natural extraordinário Cancelamento de ruído Pro+, Qualidade de chamadas superior, Design Fidelio intemporal

Destaques

A marca de som Philips



Desde os graves controlados e tensos aos médios quentes e agudos brilhantes, estes auriculares soberbos proporcionam-lhe um som natural requintado com uma separação precisa dos instrumentos. Os diafragmas dinâmicos com estrutura equilibrada e revestidos com grafeno produzem mais detalhes do que nunca. Vai ouvir as faixas dos seus artistas favoritos exatamente como foram criadas.

Cancelamento de ruído Pro+



O cancelamento de ruído adaptável ajusta-se rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído exterior, incluindo o vento, em tempo real. Desde música a chamadas, pode deixar-se envolver onde quer que esteja sem levantar um dedo. Se quiser ajustar o nível de transparência ou redução do ruído do vento, basta utilizar a aplicação para auscultadores da Philips.

Qualidade de chamadas superior



Pode fazer chamadas a partir dos locais mais movimentados e barulhentos. Os microfones com formação de feixe focam-se no som da sua voz, enquanto algoritmos de IA avançados impedem que o ruído de fundo arruine a chamada. Se estiver muito ventoso, o sensor de condução óssea capta a sua voz de forma fiável, para que continue a ser ouvido.

Design Fidelio intemporal



Todos os elementos dos auriculares Fidelio foram cuidadosamente considerados. A estrutura em cerâmica polida de cada auricular combina beleza com durabilidade e a classificação IPX4 significa que a chuva não é um problema. A pele Muirhead macia destaca os auriculares e o estojo de carregamento curvo e compacto, que é fabricado em alumínio anodizado.

Bluetooth de próxima geração



Estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam áudio Bluetooth LE e o codec

T2/00

LC3. Obterá um som notoriamente melhor e uma ligação mais estável que não perde qualidade em zonas densamente urbanizadas. Não há praticamente qualquer atraso para filmes ou jogos e está tudo pronto para uma audição partilhada através de redes sem fios com a transmissão Auracast.*

Som excelente para transmissões de áudio



Os codecs AAC, LDAC e LC3 são suportados para um som excelente em qualquer serviço de transmissão e a música é colocada em pausa se remover um auricular. O multiponto Bluetooth avançado alterna facilmente entre dois dispositivos: ouça música no seu computador portátil, atenda uma chamada no seu telemóvel e volte automaticamente à sua música.

36 horas de reprodução com o estojo



Ouçá até 36 horas com o cancelamento ativo de ruído ligado ou 40 horas com o cancelamento ativo de ruído desligado. Obtém até 9 horas de tempo de reprodução com uma carga completa e um carregamento rápido de dez minutos dos auriculares no estojo permite-lhe obter mais uma hora e meia. Pode recarregar o estojo colocando-o em qualquer carregador Qi sem fios.



Auscultadores True Wireless

Som natural extraordinário Cancelamento de ruído Pro+, Qualidade de chamadas superior, Design Fidelio intemporal

Especificações

Som

- Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
- Diâmetro da coluna: Diafragma de 9,2 mm + BA
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 100 dB (1 KHz - 10 dBFs)
- Tipo de diafragma: Revestido a grafeno, Balanced Armature
- Audio de alta resolução

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 35 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 26 cm
- Peso bruto: 4.8 kg
- Comprimento: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Peso líquido: 2.352 kg
- Tara: 2.448 kg

Funcionalidades

- Desativação automática: 60 minutos
- Resistência à água: IPX4
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Modo mono para TWS
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque
- Emparelhamento rápido Google
- Palavras-chave Google
- Sensor capacitivo

Embalagem interior

- Comprimento: 16.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 11.8 cm
- Comprimento: 12.2 cm
- Peso líquido: 0.294 kg
- Peso bruto: 0.55 kg
- Tara: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento sem fios
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 36 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 40 hora(s)
- Carregamento rápido: 10 mins for 1.5 hr

- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
- Peso da bateria (total): 11.5 g
- Capacidade da bateria (estojo): 650 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 75 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 200 hr

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 13 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 11 cm
- Profundidade: 5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Peso bruto: 0.159 kg
- Peso líquido: 0.098 kg
- Tara: 0.061 kg

Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Pontas de auriculares: 5 pares
- Estojo de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Preto
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 AI mics
- Redução do ruído do vento
- Sensor de captação de voz (VPU)

Dimensões

- Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Peso total: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro+
- Modo de percepção
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 4 microfones
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

T2/00

* Google é uma marca comercial da Google LLC. O Assistente Google não está disponível em determinados idiomas e países.

* Necessita de uma atualização de software. A aplicação Philips Headphones envia-lhe uma notificação quando a versão mais recente do software estiver disponível.