

Philips 7000 series  
Blu-ray-afspiller

**3D-afspilning**

WiFi-Ready  
Sølv-aluminium



**BDP7500S2**



## Design og præstation i ren kvalitet

Nyd den mest realistiske HD-lyd nogensinde med dette højtydende aluminium-design og 7.1-lydudgange. Redefiner måden, du ser Blu-ray-film på med CinemaPerfect HD. Forbered dig på Wi-Fi, og nyd dine PC-videoer via DLNA.

### Se mere

- Full HD 3D ready\* for en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Net TV til populære onlinetjenester på dit TV
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC

### Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- 7.1-kanals surround-lyd giver den bedste biografoplevelse

### Fordyb dig mere

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Indbygget 1 GB BD-Live-hukommelse til online Blu-ray-bonusindhold
- Berøringsfølsomme knapper giver problemfri og nem adgang
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- WiFi-n Ready\* for en hurtigere og bredere trådløs ydelse



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Full HD 3D ready



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Aktiv 3D anvender den seneste generation af hurtigskiftende skærbilleder for en ægte dybde og realisme i fuld 1080x1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray 3D-funktionen vil være tilgængelig på dette system efter softwareopgraderingen (Besøg [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

### DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

### Net TV



Oplev et rigt udvalg af online-tjenester med Net TV. Nyd film, billeder, infotainment og andet online-indhold direkte på dit TV via Philips Blu-ray-afspilleren, når du ønsker det. Du skal blot tilslutte afspilleren direkte til hjemmenetværket via en kablet eller en trådløs forbindelse, og derefter navigere og vælge det, du vil se, med fjernbetjeningen. Philips-menuen giver dig adgang til populære Net TV-tjenester, der er tilpasset til din TV-skærm.

### DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



# Specifikationer

## Billede/display

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Avanceret videobehandling: CinemaPerfect HD
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressive scanning, Video-upscaling
- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev, DivX, BD-ROM, Video-CD/SVCD
- Komprimeringsformater: H.264, VC-1, MPEG-2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressive scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 100 dB
- Frekvenskurve: 100 Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (multikanal), MP3, PCM, WMA

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning, Rotér, Zoom

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang,

- Komponent-videoudgang, Digital optisk-udgang, Digital koaksial-udgang, Analog 7.1-kanals lydudgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet, USB: Kun Philips WiFi-adapter
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

## Komfort

- Onlinetjenester: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Brugervenlig: Finger-touch-kontrolknapper
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Russisk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB intern hukommelse)
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Fransk, Tysk, Hollandsk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Dansk/norsk, Svensk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Græsk, Russisk

## Miljøspecifikationer

- Certificering som grønt produkt

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 22 W
- Standby-strømforbrug: 0,25 W

## Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 509 x 118 x 285 mm
- Vægt inkl. emballage: 3,60 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Produktvægt: 2,85 kg



Udgivelsesdato  
2015-09-02

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 000 60568  
EAN: 87 12581 52831 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 kræves (sælges separat)  
\* Få flere informationer på [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)