



Philips
PhotoFrame

LCD de 8"

Formato 4:3

8FF3WMI



Partilhe as suas memórias sem fios

Quantas fotografias digitais se ocultam no seu PC/Mac? Sabemos serem muitas! Com a PhotoFrame™ digital sem fios da Philips, poderá desfrutar de toda a sua colecção de fotografias a partir do computador - através do modo de transmissão sem fios ou do modo de transferência.

Desfrute de toda a sua colecção de fotografias sem fios

- Transmita e apresente as fotografias guardadas no seu PC
- Transfira fotografias sem fios utilizando o software de arrastar e largar

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência

- Dois cliques para configurar a ligação da PhotoFrame sem fios
- Orientação automática das fotografias nos modos vertical ou horizontal
- Divirta-se com colagens: exiba várias fotografias de uma só vez
- Poupança de energia proporcionada pela regulação de intensidade automática através da detecção da luz ambiente

Visor de qualidade superior para fotografias tipo impressão

- imagen Pro para cores mais nítidas e vibrantes
- Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor
- Relação de aspecto de 4:3 para uma visualização sem distorção

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

A Wi-Fi Protected Setup é a forma mais fácil e segura de configurar a ligação sem fios entre a PhotoFrame e o router sem fios. Prima o botão WPS no router e o botão WPS na PhotoFrame e a configuração estará concluída.

Transmissão de fotografias sem fios

Com uma PhotoFrame compatível com transmissão de fotografias sem fios, não terá de guardar muitas fotografias na PhotoFrame. Em vez disso, todas as fotos do seu computador ou as suas imagens preferidas da Internet são transmitidas sem fios para a PhotoFrame. Poderá então percorrer as imagens sem preocupar-se com a capacidade de armazenamento da PhotoFrame.

PhotoFrame Manager - sem fios

PhotoFrame Manager - software de gestão de fotografias sem fios que permite visualizar, gerir e organizar os seus álbuns e fotos. O PhotoFrame Manager é executável no Windows XP e Windows Vista e Mac OS X; é ainda compatível com o software iPhoto. O software transfere também fotografias através

da modalidade sem fios para uma PhotoFrame sem fios através do sistema de arrastar e largar - tão simples como isso!

imagem Pro

A tecnologia de melhoramento de imagem exclusiva da Philips analisa automaticamente as suas fotografias para corrigir a cor e ajustar para um contraste perfeito. imagem Pro é uma tecnologia de melhoramento de imagem mais avançada que inclui os 3 elementos essenciais da imagem que proporcionam mais precisão e profundidade da cor e contraste inteligente. Além destes elementos, imagem Pro oferece ainda tonalidades da pele melhoradas, imagens mais nítidas e visualização de fotos sem cintilação, o que é muito importante em imagens fixas.

Orientação automática

O reconhecimento vertical/horizontal automático utiliza um sensor para a orientação da PhotoFrame, exibindo cada fotografia na posição correcta.

Efeito de colagem de várias fotografias

Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.

RadiantColor

RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para a apresentação de fotografias mais pequenas no formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades de uma fotografia que não seja de ecrã completo para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e a distorção do formato.

Smart Power Pro

Smart Power Pro é um sensor que liga e desliga a PhotoFrame através da detecção da luminosidade circundante, reduzindo o consumo de energia para bem do ambiente e poupando cerca de um terço em custos de energia da PhotoFrame. A melhor notícia é ser tudo automático!



Especificações

Imagem/Visualização

- Ângulo de visão: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
- Luminosidade: 250 cd/m²
- Rácio de aspecto: 4:3
- Resolução do painel: 800 x 600
- Rácio de contraste (típico): 300:1

Conectividade

- USB: USB 2.0 Principal, USB 2.0 Secundário

Suporte de armazenamento

- Capacidade da memória incorporada: 512 MB (para 2000 fotografias)
- Tipos de Cartão de Memória: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Unidade Flash USB

Comodidade

- Leitor de cartões: Incorporado (2x)
- Formato fotos suportado: Fotografia JPEG, Ficheiros JPEG até 10 MB, Até 20 Megapixels
- Instalação suportada: Orientação automática das fotografias, Horizontal, Vertical
- Botões e controlos: 3 botões, Tecla de direcção (4 pontos) e Enter
- Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura
- Gestão do álbum: Criar, Eliminar, Editar, Atribuir novo nome
- Edição de fotografias: Copiar, Eliminar, Rodar
- Efeitos fotográficos: Sépia, Cor radiante
- Definição da apres. diapositivos: Aleatório, Sequencial, Efeito de transição, Colagem (várias fotografias)
- Função de configuração: Ajuste da luminosidade, Idioma, Apresentação de diapositivos, Estado, Ligar/desligar automático, Ligar/desligar bip, Acertar hora e data, Activar/desactivar visor do relógio, Origem da fotografia
- Estado do sistema: Versão do firmware, Memória restante
- Estado do suporte multimédia ligado: Suporte ligado, Memória restante

- Aprovações Regulamentares: CE, GOST, Suíça, UL/cUL
- Outras conveniências: Compatível com o Bloqueio Kensington
- Idiomas do Visor (OSD): Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Português, Russo
- Compatibilidade de sistema: Mac Os X, Rede Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, com Wi-Fi

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Adaptador CA-CC, cabo USB, Suporte, Manual de início rápido, CD-ROM com software + manual

Dimensões

- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Peso: 0,34 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -10 °C a 60 °C

Potência

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz
- Fonte de alimentação: Saída CC de 9 V, 2 A
- Consumo de energia: (sistema ligado) 5,09 W

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Peso líquido: 0,883 kg
- Peso bruto: 1,429 kg
- Tara: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Peso líquido: 1,766 kg
- Peso bruto: 3,39 kg
- Tara: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Número de embalagens para o consumidor: 2



Data de publicação
2009-08-14

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com