

Philips
Auto audiovideosüsteem

- 15,7 cm (6,2") puuteekraan
- Bluetooth

CED1900BT



Kogege autos elavat muusikat koos videopildiga

Helist haaratud

Philipsi CED1900BT-l on 6,2-tolline värviekraan videote ja fotode esitamiseks, et pakkuda teile autos ülimalt meelelahutust. Nautige sisseehitatud Bluetooth®-i vastuvõtja abil ka erinevatest allikatest pärit filme ja muusikat ning võtke vastu kõik kõned.

Nautige suurepärase heli

- FullSound MP3-muusika elustamiseks
- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks
- 3 sagedusribaga parameetriline ekvalaiser 8 jaamaga
- Suurepärase pörotuskaitse muusika sujuvaks nautimiseks

Lihtne kasutada

- Sisseehitatud Bluetooth-vastuvõtja helistamiseks ja muusika voogedastamiseks
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- Mängige DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-filme
- Heliväljund võimendi lisamise jaoks

Disain, mis sulandub teie autoga

- Täiuslikult sobiv 2.0 DIN korpus
- Suure eraldusvõimega ekraan WVGA LCD-paneeliga

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Music Zone



Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida veelgi elavamalt ruumilise efektiga, just nii, nagu see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt lülitada autojuhi ja kaasreisijate muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle tulemusena saavutataks autos parim helikese. Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et saaksite kõige paremini, lihtsalt ja dünaamiliselt ühildada oma muusikakuulamise vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos olles.

MAX Sound



Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi ja kõrgeid helisid hetkega, suurendades võimsust

ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselaust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseeaded, võimendades bassi kõrgeid helisid ja helitugevuse kohe algsest maksimaalsest tasemest kõrgemale ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

FullSound



Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound™ taastab kindlalt tihendatud MP3-muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida tõeliselt kaasahaaravat muusikat ilma moonutusteta. Heli järeltötluse algoritmil põhinev FullSound™ ühendab Philipsi tuntud muusika taasesitamise oskused ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.

Suure eraldusvõimega ekraan

Philipsi CarStudio autosisesel AV-süsteemil on suure eraldusvõimega WVGA (800 x 480 pikslit) LCD-ekraan. Selge ja särav ekraan näitab teravat pilti nutikast kasutajaliidesest ja taasesitab erinevate multimeediaallikate, sh DVD-de sisu. Samuti sobib see suurepäraselt lemmikfotode slaidseansside vaatamiseks. Erinevate taustade ja värviteemade valik võimaldab teil luua autos parema õhkkonna.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Ekraani tüüp: LCD TFT
- Ekraani diagonaalsuurus: 6,2"
- Kuvasuhe: Laiekraan
- Klahvide valgustus: Valge

Esitatav andmekandja

- Ketas: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB mälu-pulk
- AV-sisend: kaasaskantavate audio-/videosisu esitavate seadmete jaoks

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Peatüki kordamine, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, PBC, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Stoppkaader, Suum
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL
- USB Directi taasesitus: JPEG, DivX, MPEG4 (lihtprofiil)

Heliesitus

- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- ID3 sildi tugi: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbit/s ja muutuv bitikiirus

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: AM, FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri täiendused: Automaatne otsing ja salvestamine
- Jaamade mälukohtade arv: 18 (FM), 12 (AM)

Heli

- Ekvalaiser: 3 riba

- Ekvalaiser seaded: Klassikaline, Jazz, Pop, Rock, Ühtlane, Optimaalne, Tekno, Kasutaja määratletud
- Heli täiustused: FullSound, MAX Sound, Dünaamiline bassivõimendi, Music Zone
- Väljundvõimsus (MAX): Neli 50 W kanalit
- Väljundvõimsus (RMS): 24 W x 4 kanalit (4 oomi, 10% T.H.D.)

Ühenduvus

- Videosisend: Komposiitvideo (CVBS) (RCA) 1 x
- Videoväljund – analoog: Komposiitvideo väljund
- Eelvõimendi väljund: 2 paari RCA (V/P)
- Basskõlari eelväljund: Võimenduse juhtnupuga
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi versioon: 2,1
- Navigeerimisvalmis: (vajalik on valikuline GPSi komplekt)
- Kaugjuhtimispuul roolirattal: (vajalik on kolmanda osapoolse adapter)
- Bluetoothi ulatus: otsenähtavus, 8 m

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuul: Patareiga õhuke kaugjuhtimispuul
- Kasutusjuhend: Inglise, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia
- Kiirjuhend: inglise, prantsuse, hollandi, saksa, itaalia keeles

Võimsus

- Toiteallikas: Alalisvoolusisend 12 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 188 x 116 x 245 mm
- Korpus: 2 DIN



Väljalaske kuupäev
2013-08-23

Versioon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929
EAN: 08 71258 16647 18

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com