



SPA7650

Dźwięk przestrzenny Hi-Fi

Dźwięk przestrzenny w systemie 5.1-kanalowym

Podłącz głośniki multimedialne do dowolnego komputera, odtwarzacza MP3 lub CD i stwórz swój własny zestaw dźwięku przestrzennego 5.1. Niesamowity bas można w łatwy sposób dostosować do własnych oczekiwań, a głośniki można umieścić na biurku lub na ścianie w celu uzyskania lepszej jakości dźwięku.

Nieźrównana wydajność basów

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Technologia wzmocnienia basów z regulacją poziomu
- Drewniana obudowa daje dobrą jakość odtwarzania basów

Wygodne użytkowanie

- Ekranowanie magnetyczne eliminuje zakłócenia obrazu na monitorze
- Gniazdo słuchawek pozwala lepiej cieszyć się muzyką
- Zdalne sterowanie głośnością umożliwiające wygodną regulację dźwięku
- Łatwiejsza instalacji — Plug & Play

Podłączanie do wszystkich urządzeń

- Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala jeszcze bardziej przeżywać muzykę
- Unikalne bezpośrednie wejście odtwarzacza MP3 na pilocie zdalnego sterowania
- Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.

PHILIPS

Zalety

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Basy z regulacją poziomu

Wyjątkowa konstrukcja subwoofera zapewnia dużo głębsze, bogatsze basy. Możliwe jest

również ustawienie wybranego poziomu basów.

Idealne do MP3, komputera, TV itp.

Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Błyszczące wykończenie

Elegancka czarna powłoka z błyszczącym wykończeniem nadaje się idealnie zarówno do stylowych, jak i nowoczesnych wnętrz.

Złącze słuchawkowe

Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek, umożliwiających jeszcze głębsze przeżywanie muzyki kiedykolwiek zechcesz.

Gniazdo słuchawek

Gniazdo słuchawek pozwala lepiej cieszyć się muzyką

Ekranowanie magnetyczne

Ponieważ magnesy dużej mocy w przetwornikach głośników są ekranowane magnetycznie, nie ma niebezpieczeństwa, że

obraz zostanie zniekształcony lub monitor komputera zostanie uszkodzony, gdy głośnik będzie stać w jego pobliżu.

Wejście odtwarzacza MP3 na pilocie

Unikalne bezpośrednie wejście odtwarzacza MP3 na pilocie zdalnego sterowania ułatwia słuchanie muzyki z odtwarzacza MP3. Po prostu podłącz wyjście audio odtwarzacza MP3 do gniazda 3,5 mm na pilocie zdalnego sterowania i rozkoszuj się muzyką.

Plug & Play

Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i dodawanie nowych elementów zestawu i ich uruchamianie bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności instalacyjnych lub technicznych.

Zdalne sterowanie głośnością

Poręczny przewodowy pilot zdalnego sterowania ułatwia ustawianie poziomu głośności.

Drewniany głośnik niskotonowy

Obudowa głośnika niskotonowego jest wykonana z drewna, co daje doskonałą stabilność i jakość akustyczną.



Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy tonów niskich: System Bass Reflex, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Moc wyjściowa (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (głośnik centralny) + 25 W

Głośniki

- Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane magnetycznie LSB
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: F0 - 20k Hz
- Pasmo przenoszenia subwoofera: F0 - 2k Hz
- Przetworniki głośników satelitarnych: 2 cale
- Przetwornik subwoofera: 5 1/4 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Regulacja poziomu tonów niskich: Z tyłu subwoofera
- Impedancja subwoofera: 8 ohm
- Wyłącznik zasilania: Z tyłu subwoofera

Możliwości połączeń

- Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) 1x

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 43484 7
- Długość: 45.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Szerokość: 31 cm
- Waga brutto: 17.7 kg
- Wysokość: 61 cm
- Waga netto: 14.4 kg
- Waga opakowania: 3.3 kg

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Plug & Play

- Wskaźnik zasilania
- Pilot zdalnego sterowania: regulacja głośności, gniazdo słuchawek, dodatkowe wejście audio, wskaźnik zasilania

Moc

- Wskaźnik zasilania LED: Niebieska

Wymiary opakowania

- Wysokość: 44.6 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 29.6 cm
- Głębokość: 29.8 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Waga brutto: 8.3 kg
- Waga netto: 7.2 kg
- Waga opakowania: 1.1 kg

Wymiary produktu

- Długość przewodu: 0 cm
- Wysokość: 0 cm
- Szerokość: 0 cm
- Głębokość: 0 cm
- Waga: 0 kg

Zawartość opakowania

- Subwoofer
- Liczba głośników satelitarnych: 5
- Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Pilot zdalnego sterowania: Przewodowa



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com