

Philipsin
Sisäinen asema

DVD

20 x Uudelleenkirjoittava

SPD25 I 4BM



Monikäyttöinen SATA-asema

Philipsin sisäinen DVD RW -asema lukee ja tallentaa yksi- ja kaksikerroksisille DVD-levyille sekä CD-levyille. Kokemattomienkin käyttäjien on helppo asentaa se, ja sen on suunnitellut yksi Blu-ray-, DVD- ja CD-tallennusmuotojen keksijöistä, joten se on erittäin luotettava.

Uusinta tekniikkaa

- Kaksikerroksinen +R/-R-kirjoitin, DL media
- DVD-RAM-muotoa tuetaan

Ylivoimainen suorituskyky

- 8x, DVD+R DL
- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy
- Uskomaton kirjoitusnopeus 20x

Käytön mukavuus

- Plug & Play – helppo asentaa
- Kaksi muotoa

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

PHILIPS

sense and simplicity

Sisäinen asema
DVD 20 x Uudelleenkirjoittava

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- DVD+R: 20X (24300 kt/s), CAV
- DVD-R: 20X (24300 kt/s), CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD-R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- DVD-RAM: 12X (16200 kt/s), PCAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- DVD+RW: 8X (10800 kt/s), CLV
- DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV
- CD-RW: 32X (4800 kt/s), CAV

Lukunopeus

- DVD-ROM: 16X (21600 kt/s), CAV
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- DVD-RAM: 12X (16200 kt/s), PCAV
- Hakuaika: 140
- Puskurin koko: 2 Mt

Liitännät

- Liitäntä: SATA
- Muut liitännät: 12 V DC-tulo, Analoginen äänilähtö (v/o), virtaliitin (DC), Digitaalinen äänilähtö, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play

Järjestelmävaatimukset

- Kiintolevytila: 650 Mt

- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Suoritin: Pentium 4 -keskusuksikkö vähintään 1,3 GHz
- RAM-muisti: 128 Mt

Tekniset tiedot

- Kosteus: 20 - 80 % (tiivistymätön)
- Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
- Varastointilämpötila: -40 - 80 °C
- Turvallisuusstandardit: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC-standardit: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 34873 1
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvi
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 14,8 x 4,2 cm
- Kokonaispaino: 0,86 kg
- Nettopaino: 0,74 kg
- Taara: 0,12 kg

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 34874 8
- Kuluttajapakkausten määrä: 10
- Kokonaispaino: 9,1 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 32 x 24 cm
- Nettopaino: 7,4 kg
- Taara: 1,7 kg

SPD25 14BM/00

Tärkeimmät ominaisuudet

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin

Uusi kirjoittava asema, jossa sekä+R- että -R-kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

Plug & Play

Plug & Play tarkoittaa, että lisättävä komponentti on heti käyttövalmis. Käyttäjän ei tarvitse tehdä teknisiä analyysejä tai asennustoimintoja.

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Tallenna 8,5 Gt tietoa tai 4 tuntia DVD-laatuista videokuvaa yhdelle yksipuoliselle kaksikerroslevylle

DVD-RAM

DVD-RAM-muotoa tuetaan, joten tämä laite on todellinen monitallennusasema, joka tukee kaikkia CD- ja DVD-muotoja.

Kirjoitusnopeus 20x

Uusimmalla tekniikalla toimivassa ohjaimessa on saavutettu 20-kertainen kirjoitusnopeus. Se on maailman nopein ja vakaa ohjain.



Julkaisupäivä 2009-01-21

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 31943
EAN: 87 12581 34873 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com