

Philips  
Mikrohifijärjestelmä

MP3/WMA-CD-toisto

USB Direct

MCM177



## Loistava ääni ja tyylikäs muotoilu

, jossa on USB Direct -toisto

Tekniikkaa ja tyyliä arvostaville suunniteltu järjestelmä pursuaa teknisiä yksityiskohtia ja laatua. USB Directin ansiosta voit toistaa ja ohjata MP3/WMA-tiedostoja kannettavasta soittimesta ja USB-muistilaitteesta.

### Tehosta äänentoistoa

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Basso- ja diskanttiaänen tehostus
- Kokonaislähtöteho 2 x 10 W RMS

### Helppokäyttöinen

- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Herätystoiminto ja uniajastin

### Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Hienot puupintaiset kaiuttimet

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kohokohdat

### USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä

esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass

Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla.

Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaaniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

## Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- Viritin aaltoalueet: FM Stereo
- Viritin parannukset: Automaattitallennus

## Liitännät

- Muut liitännät: FM-antenni
- Kuulokkeet: 3,5 mm

- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo, Analoginen audiotulo (L/R)
- USB: USB Host -liitäntä

## Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Taustaväri: Sininen
- Eco-valmiustila: 1 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 40 painiketta, litiumparistot
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Verkkolaite: Hakkurivirtalähde

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 232 x 85 x 275 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 160 x 250 x 180 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 554 x 405 x 275 mm
- Paino pakattuna: 6,9 kg

## Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2009-08-13

Versio: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823  
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)