

Philips
Магнитола с CD и
динамическим усилением
НЧ



AZ1226

Все-в-одном - музыка MP3 с улучшенными низкими частотами

В жизни человек получает удовольствие от простых вещей и от удобства. Изящный и портативный AZ1226 позволит получать удовольствие от прослушивания любимой музыки с улучшенными характеристиками НЧ с помощью легких в использовании функций.

CD-плеер с полным набором функций

- Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками
- режимы CD shuffle/program/repeat

Улучшенные характеристики басов

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- 4" широкополосные динамики для мощного звучания

Легко использовать

- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Гнездо стереонаушников

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (RMS): 2X1,2Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: поворотный
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Диаметр динамика: 4 дюйма
- Усиление звука: Динамическое усиление басов

Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- программируемые дорожки: 20
- Количество дек: 1
- технология кассетной деки: Механическая

Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ



Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм

Удобство

- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Мощность

- Электропитание: да
- Тип батареи: LR14
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 470 x 210 x 290 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 400 x 162 x 238 мм
- Вес: 2,9 кг
- Вес, включая упаковку: 3,7 кг

Особенности

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

режимы CD shuffle/program/repeat

режимы CD shuffle/program/repeat

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически настроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

4" широкополосные динамики

4" широкополосные динамики для мощного звучания

Синхронизация начала записи с CD

Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету

Многофункциональный ЖК-дисплей

Многофункциональный ЖК-дисплей

Гнездо стереонаушников

Гнездо стереонаушников



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com