

Philips 2000 series  
Fones de ouvido

Drivers de 6 mm/acabamento  
fechado

Bluetooth®  
Branco

**SHB2505WT**



## Não pare a música

Tudo é possível quando você ouve suas músicas. Os fones de ouvido intra-auriculares true wireless proporcionam um som excelente e até 20 horas de reprodução com o case de carregamento portátil.

Pressione duas vezes o botão com várias funções para ativar o assistente de voz do telefone.

### **Pronto para usar. Até 20 horas de reprodução.**

- Drivers acústicos de 6 mm em neodímio. Som nítido, com graves potentes
- O modo mono serve para quando você desejar deixar um dos ouvidos livre
- Case de carregamento portátil. Várias cargas no seu bolso
- Obtenha até 20 horas de tempo de reprodução e 14 horas de conversação

### **Sensação boa. Aparência linda.**

- Capas para fones de ouvido pequenas, médias e grandes, para um encaixe perfeito
- Tubo acústico oval. Conforto e isolamento passivo de ruído
- Pontas emborrachadas macias. Seguro e confortável

### **Emparelhamento fácil. Controle por voz.**

- Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido
- Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente
- Botão de várias funções. Controle suas músicas e ligações com facilidade
- Ao pressionar o botão duas vezes, você ativa o assistente de voz do seu telefone

# PHILIPS

# Especificações

## Som

- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: PET
- Tipo de ímã: NdFeB
- Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz

## Conectividade

- Microfone: Microfone embutido
- Versão do Bluetooth: 5,0
- Perfis Bluetooth: AVRCP, A2DP, Viva-voz, HFP, HSP
- Alcance máximo: Até 10 m

## Embalagem externa

- Comprimento: 37 cm
- Número de embalagens para o cliente: 24
- Largura: 27 cm
- Peso bruto: 4.2 kg
- Altura: 23.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10048 7
- Peso líquido: 1.104 kg
- Peso da embalagem: 3.096 kg

## Conforto

- Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar chamada, Chamada em espera, Microfone mudo, Rejeitar chamada, Alternar entre 2 chamadas

## Embalagem interna

- Comprimento: 17.8 cm
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Largura: 12.8 cm
- Altura: 10.4 cm

- Peso líquido: 0.138 kg
- Peso bruto: 0.4 kg
- Peso da embalagem: 0.262 kg
- GTIN: 2 48 95229 10048 4

## Lig/Desl

- Tipo da bateria: Íons de lítio
- Tempo de reprodução de música: 5+15 hora(s)
- Tempo de espera: 80 horas
- Tempo de conversa: 5 h

## Dimensões da embalagem

- Altura: 15 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 4 cm
- EAN: 48 95229 10048 0
- Peso bruto: 0.12 kg
- Peso líquido: 0.046 kg
- Peso da embalagem: 0.074 kg

## Dimensões do produto

- Altura: 6.5 cm
- Largura: 4.1 cm
- Profundidade: 3.6 cm

## Acessórios

- Guia de início rápido
- Cabo USB

## Design

- Cor: Branco

# Destaques

## Até 20 horas de tempo de reprodução.

Com o case de carregamento portátil, esses fones de ouvido não decepcionam. Você terá até três horas de tempo de reprodução ou de conversa com uma única carga. Se você sair com o case totalmente carregado, obterá nove horas adicionais em múltiplos carregamentos. Basta colocar os fones de ouvido de volta no case toda vez que eles precisarem de carga. Um carregamento completo precisa de uma hora e meia.

## Seguro e confortável

Você pode curtir suas músicas com conforto de verdade, graças a esse design leve e cômodo. As pontas macias emborrachadas encaixam-se com segurança sob a dobra externa da orelha. Com as capas de borracha intercambiáveis você encontra o encaixe intra-auricular perfeito e com uma vedação precisa, para não perder nenhum detalhe das suas músicas.

## Som excelente. Graves potentes.

Os drivers acústicos de neodímio de 6 mm proporcionam um som nítido com graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento passivo de ruído. O modo mono oferece a opção de deixar um ouvido livre para quando você deseja ficar atento ao mundo ao seu redor.

## Botão de várias funções.

Controle suas músicas e chamadas com facilidade usando o botão de várias funções. Não gosta da faixa atual? Pule-a mantendo o botão pressionado por um tempo. Deseja recusar uma chamada e continuar ouvindo música? Basta pressionar o botão uma vez para tratar do assunto. O microfone embutido com cancelamento de eco mantém o som nítido quando você quiser falar.

## Assistente de voz

Ative o assistente de voz do seu telefone pressionando o botão duas vezes. Peça à Siri ou ao Google Assistente para criar uma playlist, fazer uma chamada ou enviar mensagens a amigos, verificar o clima e muito mais.

## Emparelhamento inteligente via Bluetooth

Os fones de ouvido estão prontos para serem emparelhados assim que são retirados do case. Depois de emparelhados, os fones de ouvido lembram qual o último dispositivo com o qual foram usados.

## Capas para fones de ouvido

Capas para fones de ouvido pequenas, médias e grandes, para um encaixe perfeito

## Tubo acústico oval

Tubo acústico oval. Conforto e isolamento passivo de ruído

## Cancelamento de ruído e de eco

Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.

## Modo mono

O modo mono serve para quando você desejar deixar um dos ouvidos livre

## Case de carregamento portátil.

Vá à academia. Em seguida, faça uma trilha. Esses fones de ouvido true wireless vêm com um case de carregamento portátil.



Data de emissão  
2024-03-12

Versão: 10.0.2

EAN: 48 95229 10048 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)