

Philips
Mikro zenei rendszer

30-érintkezős csatlakozóval

iPod/iPhone/iPad készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W, mélysugárzó

DCM3020



Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bővületében

Töltse meg otthonát iPod/iPhone/iPad eszköze dallamaival. A divatos Philips mikro zenei rendszer szabad teret enged a zenének a wOOx technológia erőteljes basszus hangzása jóvoltából. Az eszközt csak dokkolnia kell, akár védőtokkal együtt.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
- Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 120 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások
- Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és az iPod/iPhone/iPad készülékhez

PHILIPS

Fénypontok

iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

wOOx™ technológia

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Dóm magashangszóró

A dóm magashangszórók által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzókból kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében

változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangszóróknak köszönhetően mind az énekhang, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás mélyhangszórókkal párosítva is kiegyensúlyozott.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott

zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Mikro zenei rendszer

30-érintkezős csatlakozóval iPod/iPhone/iPad készülékhez, CD, MP3-CD, USB, FM, 120 W, mélysugárzó

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 60 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő

Hangszórók

- Hangszóró típusok: Dóm magashangszóró
- Fő hangszóró: Kétutas, wOOx mélyhangsugárzó

Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca
- ID3-tag támogatás
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, iPhone töltése, iPad töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet, Menü, fel és le gomb

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Állomásnév, Rádiótext
- Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, FM antenna, Bal és jobb oldali hangsugárzók

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés, iPod ébresztés

- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Kábelek: MP3 vonalbemeneti kábel
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Távvezérlő

Méreték

- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 139 x 304 x 230 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 230 x 141 x 230 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 512 x 346 x 276 mm
- Bruttó tömeg: 8,6 kg
- Nettó tömeg: 7,3 kg

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch, 5. generációs iPod, 6. generációs iPod

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 2.1.13

12 NC: 8670 000 74195
EAN: 08 71258 15925 54

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com