



Philips
PhotoFrame

LCD da 8"

Formato fotogramma 4:3

8FF3CDW



Condividi i tuoi ricordi

Quante immagini digitali sono nascoste nel tuo PC? Visualizza, condividi, organizza e rivivi i tuoi ricordi con PhotoFrame™ di Philips: il modo più semplice di visualizzare foto digitali di eccezionale qualità senza l'uso del PC.

Display per visualizzare foto con la stessa qualità delle stampe

- Formato 4:3 per una visualizzazione ottimale senza interferenze
- imagen Pro per colori più nitidi e vivaci
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

Visualizzazione e gestione semplici delle foto digitali

- Slot per schede di memoria SD, per dei ricordi infiniti
- Divertiti con Collage Pro: gestione automatica o modifica manuale
- Un semplice software per PC con funzione drag & drop per trasferire le tue foto
- Crea album e presentazioni e gestisci le tue foto

Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale
- Risparmio energetico con la funzione di oscuramento automatico che rileva la luce nell'ambiente

Design classico: materiali autentici e struttura raffinata

- Parte anteriore in vero legno a grana naturale, che si adatta al meglio alla tua casa

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Formato fotogramma ottimale 4:3

Il PhotoFrame digitale di Philips assicura la migliore visualizzazione delle foto nel formato 4:3.

Ricordi infiniti

Philips PhotoFrame è dotato di uno slot aggiuntivo per schede SD che ti consente di ampliare lo spazio di archiviazione del tuo PhotoFrame e salvare tutti i tuoi ricordi. È come avere dello spazio virtuale illimitato per i tuoi ricordi e per le tue foto! Grazie al sistema di gestione delle schede di memoria Philips, inoltre, potrai copiare e incollare facilmente le immagini fra le varie schede di memoria.

Orientamento automatico

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientazione PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.

Collage Pro

Ti ricordi quanto era bello organizzare le tue foto ritagliandole e creando dei bellissimi album? Collage Pro è un'avanzata ed esclusiva funzionalità dei modelli PhotoFrame digitali di Philips. Come per gli altri PhotoFrame dotati di funzione Collage, è possibile avviare presentazioni automatiche di collage (visualizzazione casuale). Con Collage Pro, potrai anche modificare e creare tu stesso i collage. Potrai creare facilmente un collage

anche da sorgenti multiple, come schede SD o chiavette USB.

imagen Pro

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

PhotoFrame Manager

Puoi collegare facilmente il tuo Philips PhotoFrame al computer tramite cavo USB. PhotoFrame Manager è un software drag & drop facile da usare che ti consente di spostare facilmente le tue foto dal computer al PhotoFrame: niente di più facile! Questo software, inoltre, consente delle semplici operazioni di modifica come l'ingrandimento e il ritaglio. È anche possibile effettuare un'anteprima di quello che è stato modificato prima del trasferimento su PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini

di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

Vero legno a grana naturale

Sul mercato ci sono molte cornici digitali dal design decisamente poco accattivante e mal rifinite che non si adattano agli interni di molte case. Per questo, Philips offre un PhotoFrame dotato di una parte frontale in vero legno di colore scuro a grana naturale che si adatta perfettamente al design semplice e sobrio della parte posteriore. Non solo si adatta alla tua casa, ma abbellisce qualsiasi tipo di stanza.

Smart Album

Smart Album ti consente di gestire gli album e di configurare e regolare gli effetti di transizione delle presentazioni fotografiche.

Smart Power Pro

Smart Power Pro è un sensore che accende e spegne PhotoFrame rilevando le condizioni di illuminazione dell'ambiente e riduce il consumo energetico per la salvaguardia dell'ambiente. Questa funzione consente di risparmiare fino a un terzo dell'energia consumata da PhotoFrame. La novità è che questo avviene in maniera totalmente automatica!



Specifiche

Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 130° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Luminosità: 250 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

Supporto di memorizzazione

- Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Unità flash USB
- Capacità memoria interna: 128 MB (per 510 - 1.020 foto, circa 26 MB utilizzati dal sistema)

Funzioni utili

- Lettore di schede: Integrato (3x)
- Formato foto supportato: File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel, Foto JPEG
- Posizionamento supportato: Orizzontale, Verticale, Orientamento foto automatico
- Pulsanti e comandi: 3 pulsanti, Pulsante navigazione a 4 vie e invio
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Zoom e taglia
- Effetti fotografici: Bianco e nero, Cornici, RadiantColor, Seppia
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione, Collage (immagini multiple)
- Sfondo dello schermo: Nero, Bianco, Grigio, Regolazione automatica
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Stato, Segnale acustico on/off, Impostazione ora e data, Attivazione/disattivazione display orologio, Accensione/spengimento automatico, Promemoria eventi con snooze, Sorgente fotografica, Presentazione
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua
- Compatibilità Plug & Play: Windows 2000/XP o successive, Windows Vista, Mac OS X

- Omologazioni: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Svizzera, UL/cUL, BSMI
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo
- Gestione album: Crea, Elimina, Modifica, Rinomina
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
- Gestione presentazione: Creazione presentazione, Eliminazione presentazione, Ridenominazione presentazione

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida rapida, Piedistallo, Cavo USB, CD-ROM con software + manuale

Dimensioni

- Peso: 0,34 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10° C a 60° C
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Alimentazione

- Consumo energetico: (Sistema attivo) 5,09 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA
- Alimentazione: Uscita CC 9V, 2A
- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Scatola esterna

- Peso lordo: 3,7648 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Peso netto: 1,9988 Kg
- Tara: 1,766 Kg
- GTIN: 1 87 12581 41237 8
- Numero di confezioni consumatori: 2

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Peso lordo: 1,632 Kg
- Peso netto: 0,9994 Kg
- Tara: 0,6326 Kg
- EAN: 87 12581 41237 1
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone



Data di rilascio
2009-11-13

Versione: 3.0.7

12 NC: 8670 000 39018
EAN: 87 12581 41237 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com