

Philips
DVD-
mikromusiikkijärjestelmä

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Rentoudu hyvän musiikin ja elokuvien parissa

Hulluna ääneen

Philipsin DVD-mikrojärjestelmä tuo esiin DVD- ja DivX-elokuvien sekä MP3-CD-levyjen parhaat puolet. Voit kytkeä kannettavat soittimet järjestelmän USB Direct- tai MP3-Link -liitäntöihin ja nauttia Bass Reflex -kaiutinten uskomattoman syvästä ja voimakkaasta bassosoundista.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Toista musiikkia ja elokuvia useista lähteistä

- Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä
- USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

PHILIPS

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Dolby Digital

Dolby Digitalilla koet paremman Surround-äänen, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen. Saat saman upean Dolby Digital -äänenlaadun riippumatta siitä mitä katselet, DVD- tai Blu-ray-levyjä, televisiota tai ladattua sisältöä. Mikä parasta, voit luottaa, että kuulet äänet juuri niin kuin ne on tarkoitettu kuultaviksi, koska Dolby Digitalia käytetään myös elokuvien ja pelien äänituotannossa. Dolby Digitalilla saat ensiluokkaisen Surround sound -elämyksen niin elokuvateatterissa, kuin kotonakin.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma

voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

USB Direct



Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 10 W RMS
- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 4" bassokaiutin
- Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Videoisto

- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Hidastuskuva, Zoomaus, Lapsilukko, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Keskeytys, Jatkuva toisto, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Normaali toisto
- Toistomuodot: Video-CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB Flash -asema
- DVD-aluekoodi: 2

Digitaalisten kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto, Kierto, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi

- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Viritimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- Takaliitännät: Komponenttvideolähtöliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, AUX-tulo, Linjalähtö, FM-antenni, Vasen ja oikea kaiutin
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: keltainen
- Näyttökielekset: tanska, hollanti, suomi, suomi, ranska, saksa, italia, norja, Kiillotus, portugali, espanja, ruotsi, turkki, kreikka, unkari, romanian, venäjä, slovakia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiitti johto (Y), Virtajohto, FM-antenni, Pikaopas
- Kaukosäädin: 34 painikkeen kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Päälaitteen leveys: 200 mm
- Päälaitteen korkeus: 118 mm
- Päälaitteen syvyys: 210 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 144 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 224 mm
- Pakkauksen leveys: 576 mm
- Pakkauksen korkeus: 274 mm
- Pakkauksen syvyys: 190 mm
- Kokonaispaino: 3,8 kg
- Nettopaino: 3,24 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com