

Philips  
DVD-  
micromuzieksysteem

DVD  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20W

MCD2010



## Ontspan bij geweldige muziek en films

### Bezeten van muziek

Profiteer met dit DVD-microsysteem van Philips van DVD's, DivX-films en MP3-CD's in de allerbeste kwaliteit. Dankzij USB Direct en MP3 Link kunt u draagbare muziekspelers aansluiten, en de Bass Reflex-luidsprekers produceren een ongelooflijke bas met geweldige diepte en pure kracht.

#### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

#### Geniet van muziek en films op meerdere bronnen

- DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

#### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

# PHILIPS

## Kenmerken

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Dolby Digital

Met Dolby Digital ervaart u een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues. Of u naar een DVD, Blu-ray Disc, TV-programma of gedownload materiaal kijkt, u krijgt altijd dezelfde fantastische Dolby Digital audiokwaliteit. Bovendien kunt u er zeker van zijn dat u het geluid precies zo hoort als het is bedoeld, doordat Dolby Digital ook wordt gebruikt bij het maken van soundtracks voor films en games. Dolby Digital levert hoogwaardige Surround Sound-ervaringen in de bioscoop en bij u thuis.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een

consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Directe aansluiting op USB



Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

## Videoweergave

- Discsfeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop", Pauze, Herhalen, Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Standard Play
- Media afspelen: Video-CD/SVCD, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB Flash Drive
- DVD-regiocode: 2

## Weergave van digitale foto's

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave, Roteren, Zoomen
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zenderaam
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal

afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- Aansluitingen aan de achterkant: Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, AUX-ingang, Lijnuitgang, FM-antenne, Luidsprekers links/rechts
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LCD-display
- Ladertype: Lade
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Grieks, Hongaars, Roemeens, Russisch, Slowaaks

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composite video-kabel (Y), AC-netsnoer, FM-antenne, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 34 toetsen
- Gebruikershandleiding: 16 talen

## Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Hoogte hoofdunit: 118 mm
- Diepte hoofdunit: 210 mm
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 140 x 144 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 224 mm
- Breedte van de verpakking: 576 mm
- Hoogte van de verpakking: 274 mm
- Diepte van de verpakking: 190 mm
- Brutogewicht: 3,8 kg
- Nettogewicht: 3,24 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241  
EAN: 08 71258 16078 69

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)