

필립스
멀티미디어 스피커 2.1



SPA9300

놀라운 사운드 및 스타일

고품질 Mylar 트위터 및 6 중 레이어 드라이버 코일이 있는 별도 우퍼로 더욱 깊어진 음악과 SPA9300 스피커 시스템을 통한 최고의 100W MPO 를 경험해 보십시오. 세련된 스테인리스 외장은 성능을 향상시킵니다.

최상의 중저음 성능

- 다이내믹 중저음 강조 - 가장 깊고 풍부한 중저음 감상
- 레벨 조절 가능 중저음 강조 기술
- 6 중 레이어 우퍼 드라이버 - 더욱 강조된 중저음

모든 장치에 연결 가능

- MP3, PC, TV, CD 등 모든 장치에 최적
- 리모콘을 통한 독특한 MP3 직접 입력

멀티미디어 사운드 감동

- Mylar 로 제작된 트위터로 고선명 음질

최신 디자인

- 스테인리스 디자인 및 스탠드 - 세련된 스타일, 뛰어난 성능

PHILIPS

사양

사운드

- 중저음 향상 기능 : Dynamic Bass Boost, 베이스 리플렉스
- 중저음 최적화
- 주파수 응답 : 35 - 20.000 Hz
- 확장기 향상 기능 : 자기 차폐 LSB
- 뮤직 파워 : 100 W
- 출력 파워 (RMS): 위성 스피커당 : 10W, 서브우퍼 30W
- 음향 향상 기능 : 밸런스
- 볼륨 컨트롤 : 아날로그 볼륨 컨트롤

확성기

- 알루미늄 원뿔형 부품
- CD 트위터
- 확장기 향상 기능 : 자기 차폐 LSB
- Mylar 돔
- 네오디뮴 자기 시스템
- 위성 스피커 드라이버 : 2 x 50mm
- 서브우퍼 드라이버 : 8" 고효율 우퍼
- 중저음 레벨 컨트롤 : 서브우퍼

연결성

- 데이터용 오디오 입력 : 스테레오 오디오 (3.5mm 잭) 1 개
- 케이블 길이 : 2m
- 커넥터 : 3.5mm 스테레오
- 소비전력 : AC 220V 50Hz

편의 제품

- 전원 켜기 표시등
- 리모콘 : - 볼륨 컨트롤 및 AUX 입력 (예 : MP3)

- 전원 켜짐 / 꺼짐 표시

소비전력

- 전원 LED 표시등 : 파란색

패키지 내용물

- 서브우퍼
- 위성 스피커 수 : 2
- 3.5mm 스테레오 라인 케이블
- 빠른 설치 안내서
- 리모콘 : 유선
- 보증서

포장 데이터

- 12NC: 908210005133
- EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
- 총중량 : 7.49 kg
- 높이 : 323 mm
- 길이 : 458 mm
- 폭 : 325 mm
- 용량 : 1
- 자체 중량 : 1.09 kg

실외용 포장

- 용량 : 3
- EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
- 자체 중량 : 1.4 kg
- 총중량 : 23.87 kg
- 길이 : 995 mm
- 폭 : 478 mm
- 높이 : 359 mm
- 12NC: 908210005133

주요 제품

다이나믹 중저음 강조

혁신적인 기술로 컴팩트한 스피커에서 놀라운 정도로 깊고 풍부한 중저음을 들을 수 있습니다. 다이나믹 중저음 강조는 고음에서 저음까지 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조합니다!

중저음 레벨 컨트롤

독특한 서브우퍼 설계로 훨씬 깊고 풍부한 중저음을 만들어 냅니다. 또한 중저음 레벨을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.

6 중 레이어 우퍼 드라이버

강력한 드라이버 코일로 최대한 강조된 중저음과 더욱 깊이 있는 음악을 만나보십시오.

MP3, PC, TV 등 모든 장치에 최적

MP3 플레이어, PC, TV, CD, DVD 등 모든 장치에 연결하여 사용할 수 있는 스피커입니다. 멀티미디어 장치에서 음악을 듣는 최고의 방법입니다.

리모콘을 통한 MP3 입력

리모콘을 통한 독특한 MP3 직접 입력으로 간편하게 MP3 플레이어를 재생해 보십시오. MP3 플레이어의 오디오 출력을 리모콘의 3.5mm 잭에 연결하기만 하면 음악을 즐길 수 있습니다.

Mylar 트위터

Mylar 로 제작된 독특한 이중 돔 트위터로 고선명 음질을 선사합니다. 고주파 전대역이 재생되어 음악에 생명을 불어넣고 영화에 사실감을 더해 줍니다.

스테인리스 디자인 및 스탠드

세련된 스피커 외관 및 스탠드는 스테인리스로 제작되어 내구성이 향상되었고 시각 효과가 뛰어납니다. 스피커의 오디오 성능을 최고로 향상시키는 세련된 방식을 만나보십시오.



발행 일자 2019-04-24

버전 : 4.0.9

12 NC: 9082 100 05133
EAN: 87 10895 93206 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com