

필립스 마이크로 뮤직 시스템

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM1350

소리에 힘을 더하다

사운드에 사로잡히다

USB Direct 와 오디오 입력을 이용해 휴대용 음악 플레이어에서 좋아하는 모든 음악을 감상하실 수 있습니다. 필립스 마이크로 뮤직 시스템은 MP3-CD 와 CD-R/RW 의 재생도 지원합니다. 30RMS 최대 출력 전원과 Bass Reflex 스피커는 웅장한 사운드와 강력한 중저음을 제공합니다.

풍부한 음향

- 강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커 시스템
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 30W RMS 최대 출력 파워

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- MP3-CD, CD 및 CD-R/RW 재생
- 간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 플레이어 재생을 위한 오디오 입력

편리한 사용

- 편리한 사용을 위한 모터 작동 CD 로더
- 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성



주요 제품

Bass Reflex 스피커 시스템



Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박 스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니 다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프 (rolloff) 를 최적화합니다 . 따라서 보다 풍부한 중저 음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중 저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있 는 중저음을 만들어 냅니다.

오디오 입력



오디오 입력 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이 어에서 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립 스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원 하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 오디오 입력 기능이 탑재되어 있어 사용











자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연 결하기만 하면 됩니다.

DSC(디지털 사운드 컨트롤)



디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 균형 잡힘 , 선명함 , 강력함 , 따뜻함 , 밝음 컨트롤 기 능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절 하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다 . 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균 형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움 을 극대화합니다.

간편한 MP3 음악용 USB 다이렉트



완벽한 파일 전송 기능으로, 내장 USB 다이렉트 를 통해 더 많은 디지털 음악을 만나는 편리함과 즐거움을 간편하게 누릴 수 있습니다.

사양

- 사운드 • 음향 향상 기능 : DSC(디지털 사운드 컨트롤)
- 최대 출력 파워 (RMS): 30W

확성기

- 스피커 드라이버 : 3.5" 우퍼
- 스피커 유형: 중저음 반사 스피커 시스템

오디오 재생

- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기 , 다음 / 이전 트랙 검색 , 반복 / 무작위 / 프로그램
- 재생 매체 : CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 플래 시 드라이브
- USB 다이렉트 재생 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기 , 재생 / 일시 중지 , 이전 / 다음 , 반복 , 연속 , 중

- **튜너 / 수신 / 전송** 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나: FM 고정 디지털 안테나
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝 , 자동 스캔

- 오디오 입력 (3.5mm)
- USB: USB 호스트

편의성

- 알람: CD 알람, 라디오 알람, USB 알람
- 시계 : 기본 디스플레이 , 취침 타이머 디스플레이 유형 : LED 디스플레이
- 로더 유형 : 트레이

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 사용 설명서
- 리모콘 : 21 키 리모콘

규격

- 총중량 : 4.3 kg
- 메인 스피커 크기 (W x D): 120 x 143 mm 기본 스피커 높이 : 195 mm
- 본체 깊이 : 227 mm
- 본체 높이 : 121 mm
- 본체 폭 : 180 mm
- 순중량: 3.16 kg
- 포장 깊이: 171 mm
- 포장 높이: 295 mm
- 포장 폭 : 543 mm

소비전력

• 전원 공급 장치: 220-240V, 50Hz



발행 일자 2016-08-17

© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

버전: 2.0.5

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

12 NC: 8670 001 25908 EAN: 48 95185 60934 8

www.philips.com