



Philips  
Draadloze telefoon met  
antwoordapparaat

SE435IS

## Uw leven wordt zo SIM-pel

Dankzij de mogelijkheid om uw SIM te kopiëren, maakt u met de SE4-serie van uw telefoon een verlenging van uw mobiele telefoon. Met SMS-berichten, achtergrondverlichting en nummerweergave is deze telefoon net zo compleet als uw mobiele telefoon.

### Mis geen enkele oproep

- 15 minuten opnametijd
- Digitaal antwoordapparaat
- Verlichte berichtenteller op basisstation

### Integreer met uw mobiele telefoon

- Contact via SMS-berichten
- Mogelijkheid tot kopiëren SIM-kaart

### Puur gebruiksgemak

- De naam en het nummer van degene die belt, verschijnt op het display
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Verlicht display en toetsenpaneel

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Beeld/display

- Achtergrondverlichting
- **Kleur van achtergrondverlichting:** Oranje
- **Displaykleuren:** Zwart-wit
- **Tekstregels:** 2
- **Resolutie van het hoofddisplay:** n.v.t. pixel
- **Technologie voor het hoofddisplay:** CSTN
- **Hoofddisplaytype:** Dot-matrix

### Gebruiksgemak

- **Alarmpuncties:** Wekker
- **Functies basisstation:** Berichtenteller op basisstation
- **Toetsen op het basisstation:** Toetsen op het antwoordapparaat, Paging-toets
- **Geheugenkaartlezer basisstation:** SIM-kaartlezer
- **Indicatie 'batterij wordt opgeladen'**
- **Gespreksbeheer:** Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon
- **Gebruiksgemak:** Handsfree modus, Blokkering van toetsenpaneel, Bediening via menu's
- **Functie:** Babysitfunctie, Baby Call
- **Meerdere basisstations mogelijk:** 1
- **Mogelijkheid voor meerdere handsets:** Maximaal 5 handsets
- **Signaalsterkte-indicator**
- **VIP-groep met eigen melodie:** Ja, 3 groepen
- **Verlicht toetsenpaneel:** Ja (oranje)

### Netwerkfuncties

- **Antenne:** Geïntegreerd in basisstation, Geïntegreerd in handset
- **Compatibel:** GAP
- **Kiezen:** Toonkiezen, Pulstoon
- **Berichtenservice:** SMS (Short Message Service)

### vereisten voor de operator

- Naam- en nummerherkenning
- nummerherkenning bij wisselgesprek

### Geluid

- **Ringtones handset:** Instrumentaal, Polyfoon
- **Volumeregeling:** Volumeregeling

### Antwoordapparaat

- Plug & Play-antwoordapparaat
- **Capaciteit opnametijd:** Maximaal 15 minuten
- Berichtenteller op basisstation

### Geheugencapaciteit

- **SMS-opslagcapaciteit:** 25
- **Gegevens in gesprekkenlog:** 50
- **Telefoonboek:** 250 namen en nummers
- **Aantal SMS-postvakken:** 10

### Voeding

- **Batterijcapaciteit:** 650 mAh
- **Batterijtype:** AAA
- **Batterijtype:** NiMH
- **Soort batterij:** Oplaadbaar
- **Netstroom:** AC 220-240 V - 50 Hz
- **Aantal batterijen:** 2
- **Stand-by tijd:** Maximaal 150 uur
- **Spreektijd:** Maximaal 12 uur

### Afmetingen

- **Afmetingen basisstation:** 117 x 84 x 66 mm
- **Afmetingen handset:** 140 x 46 x 25 mm

## Productkenmerken

### Digitaal antwoordapparaat

*Met een digitaal antwoordapparaat mist u nooit meer een oproep of bericht.*

### 15 minuten opnametijd

### Verlichte berichtenteller

*Eén blik op het basisstation en u weet meteen of u berichten hebt ontvangen.*

### Mogelijkheid tot kopiëren SIM-kaart

*Met de mogelijkheid tot het kopiëren van SIM-kaarten kunt u het hele telefoonboek van uw mobiele telefoon in slechts enkele seconden overbrengen naar uw thuistelefoon.*

### Contact via SMS-berichten

*SMS is een eenvoudige manier van communicatie via de telefoonlijn. U typt eerst uw tekst off line en als u klaar bent, stuurt u die naar zo veel mensen als u maar wilt.*

### Display met naam en nummer van beller

*De naam van de persoon of het bedrijf waardoor u wordt gebeld, verschijnt op het display van de telefoon. Zowel de naam van iemand die voor het eerst belt als die van iemand die vooraf in de telefoon is geprogrammeerd kan worden weergegeven.*

### Luidsprekertelefoon - handsfree praten

*De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.*

### Verlicht display en toetsenpaneel

*Met het verlichte display en toetsenpaneel kunt u met weinig licht alles duidelijk zien en bedienen*



Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 1.0

12 NC: 9961 400 06105  
EAN: 87 10895 97512 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)