

Philips
DVD 播放器

卡拉 OK

DVP3180K



轻松播放所有类型

带卡拉 OK

引入您梦寐以求的播放器，它可以提供完美、逼真的画质，还可以播放几乎所有光盘！飞利浦 DVD 播放器为您提供了极佳的影音娱乐体验。

身临其境般的音频和视频效果

- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高品质模拟和数字音频输出
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- 支持 MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片

改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享卡拉 OK 的乐趣

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 10 比特, 108 兆赫
- 画面增强: 逐行扫描

音响

- D/A 转换器: 192kHz/24 位
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1kHz): 80 dB
- 串音 (1kHz): 85 dB
- 动态范围 (1kHz): 85 dB
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, CD-R/RW, MP3-DVD, WMA-CD
- 压缩格式: PCM, MP3, 杜比数字, DTS, WMA
- MP3 比特率: 32 - 256 kbps

静态照片播放

- 播放媒介: Picture CD, CD-R/RW, Kodak Picture CD

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 幻灯片放映

连通性

- 前接 / 侧接: 麦克风
- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出

便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文, 韩语, 马来语, 泰语, 繁体中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: 10 瓦
- 待机功耗: < 0.8 W

配件

- 随附配件: 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 37 x 235 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 415 x 82 x 320 毫米

产品亮点

192kHz/24 位音频 DAC

192kHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

卡拉 OK

DVD 播放器上的卡拉 OK 提供无尽的娱乐和最大的音响和歌唱享受。通过向您的语音加入一个“回响”效果, 可以提高您的歌唱水准。音调控制允许您为您的噪音范围选择最佳的音调。

全部播放

可播放 MP3、WMA 和 JPEG, 在舒适的居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的方便性。

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。



发行日期 2009-03-09

版本: 1.0.7

12 NC: 8670 000 28719
EAN: 87 12581 32721 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com