



## Philips Kablosuz hi-fi kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı  
Kulak üstü  
Yumuşak kulak yastıkları

SHC8535



## Kablosuz özgürlük, net ses

Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.

### Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar
- Hazır şekillendirilmiş yumuşak kulak yastıkları rahat bir uyum sağlar

### Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür
- 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir
- Kullanışlı otomatik istasyon bulma özelliği en iyi seviyede sinyal alımı sağlar

### Her zaman yola çıkmaya hazır

- Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi
- Kablosuz dock ile basit, rahat şarj

# PHILIPS

Kablosuz hi-fi kulaklık  
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları

SHC8535/10

## Teknik Özellikler

### Ses

- Akustik sistem: kapalı
- Miknatıs tipi: Neodimyum
- Hassasiyet: 100 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Sinyal/gürültü oranı: > 68 dB
- Kanal ayırma: > 30 dB
- Frekans aralığı: 10 - 21.000 Hz

### Tuner/Alım/İletim

- Pilot tonu frekansı: 19 kHz
- Efektif aralık: 100 m
- Modülasyon: FM
- Kanal sayısı: 3
- Taşıyıcı frekans aralığı: 863,5 - 864,5 MHz

### Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Otomatik kapatma
- Çalışma süresi: +/- 15 saat
- Düşük pil seviyesi göstergesi

### Güç

- Güç kaynağı kulaklık: 2,4 VDC
- Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü 8 V/375 mA

### Dış Karton

- Brüt ağırlık: 3.72 kg
- Dış karton (L x G x Y): 39 x 26 x 32,5 cm
- Net ağırlık: 1,968 kg
- Dara ağırlığı: 1,752 kg
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Ambalaj sayısı: 3

### Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 32 x 12,2 cm
- Brüt ağırlık: 1,032 kg
- Net ağırlık: 0,656 kg
- Dara ağırlığı: 0,376 kg
- EAN: 69 23410 71050 2
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

### Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19,5 x 20 x 10 cm
- Ağırlık: 0,308 kg

## Özellikler

### 3 kademeli ayarlanabilir kulaklık modülleri

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

### Tam boyutlu tasarım

Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütünü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüyü yer sağlar.

### 40 mm hoparlör sürücüsü

40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

### Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

### Kullanışlı otomatik istasyon bulma özelliği

Kullanışlı otomatik istasyon bulma özelliği en iyi seviyede sinyal alımı sağlar

### Hazır şekillendirilmiş yumuşak kulak yastıkları

Hazır şekillendirilmiş yumuşak kulak yastıkları rahat bir uyum sağlar

### Basit ve rahat şarj

Kablosuz dock ile basit, rahat şarj



Yayın tarihi 2017-01-02

Sürüm: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039  
EAN: 69 23410 71050 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)