

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-portti lataamiseen

BTM2310



Rentoudu loistavan musiikin parissa

Hulluna ääneen

Tällä Philipsin kompaktilla all-in-one-musiikkijärjestelmällä voit kuunnella musiikkia Bluetooth-yhteydellä älypuhelimesta ja musiikkikirjastosta ja toistaa MP3-CD-levyjä. Lisäksi kiinteän USB-latausliitännän avulla voit ladata erilaisia mobiililaitteita.

Tehosta äänentoistoa

- 15 W:n enimmäislähtöteho
- Digitaalinen äänensäätö
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Äänitulolitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

Langaton musiikin siirto



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPadiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran

toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvää bassoääntä. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 15 W

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: Kiinteä FM-antennisovitin
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)
- Bluetooth-profiilit: A2DP

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-häilytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni, Käyttöopas
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin

Mitat

- Päälaitteen leveys: 180 mm
- Päälaitteen korkeus: 121 mm
- Päälaitteen syvyys: 247 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 150 x 125 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 238 mm
- Pakkauksen leveys: 577 mm
- Pakkauksen korkeus: 312 mm
- Pakkauksen syvyys: 185 mm
- Kokonaispaino: 4,67 kg
- Nettopaino: 3,55 kg

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2022-04-29

Versio: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com