



Philips
DVD-optager Home
Theater med i.LINK-
digitalindgang og Easy-
fit™-stik

LX7500R



SHOWVIEW™



Den ultimative optageoplevelse

Er du irriteret over alt det, der ligger under dit TV? Med Philips' alt-i-én DVD-afspiller som hjemmebiografopløsning kan du nu uden problemer nyde film og musik i dit eget hjem.

Optag fra TV eller kamera på DVD.

- ShowView til hurtig og nem programmering
- i.LINK digital indgang til perfekte digitale videokamera-kopier
- Udnyt den højeste mulige DVD-kompatibilitet.

Uovertruffen audio- og videokvalitet

- Progressive Scan-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Dolby Digital til film og koncerter i fuld surround-lyd.
- DTS Digital Surround til surround-lyd på flere kanaler
- Dolby® Pro Logic® II til surround-lyd fra stereokilder.
- Cinema Center Speaker™ giver en fornemmelse af at sidde i en biograf

Gengiver praktisk ethvert disc-format

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musik: CD, CD-R/RW og MP3-CD

Hurtig og nem opsætning

- Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lagringsmedie

- **Optagemedie:** DVD-RW, DVD-R

Videogengivelse

- **Afspilningsmedie:** DVD-Video, Video CD, SVCD, CD, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode)

Videooptagelse

- **Optagefunktioner:** M1: 60 minutter, M2: 120 minutter, M2x: 150 minutter, M3: 180 minutter, M4: 240 minutter, M6: 360 minutter, M8: 480 minutter
- **Optagesystem:** PAL

Tuner/Modtagelse/Transmission

- **Videogengivelse:** NTSC, PAL
- **TV-system:** PAL, SECAM
- **Tunerbånd:** FM-stereo, MB, FM
- **Faste kanaler:** 40
- **RDS:** Stationsnavn

Billede/display/skærm

- **A/D-konverter:** 10-bit, 54 MHz
- **D/A-konverter:** 10-bit, 54 MHz

Audiooptagelse

- **Kodningsformater:** Dolby Digital 2.0

Lydgengivelse

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 96 kHz
- **A/D-konverter:** 24-bit, 96 kHz
- **Signal/støjforhold:** >80 dB
- **Dynamikområde (1 kHz):** 75 dB
- **Krydstale (1 kHz):** 85 dB
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 90 dB
- **Frekvensgang:** 30-20000 Hz
- **Impedans:** 3 ohm
- **THD:** 10
- **Udgangseffekt (RMS):** 6 x 100 W
- **Lydforbedring:** ClearVoice, Loudness, Night indstilling, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutninger på fronten/siden:** i.LINK DV indgang (IEEE1394, 4-pol), S-Video indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilslutninger:** SCART1 (CVBS, S-Video/RGB ud), SCART2 (CVBS, S-Video/RGB ind), Komponent-video udgang - Progressive, Digital optisk indgang, Digital koaksial audioindgang, Digital koaksial audioudgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, Linjeudgang, Analog audio L/R ind 2 x, RF-antenneindgang / TV-udgang, FM-antenne, MB-antenne

Komfort

- **Programmering/Timer-funktioner:** ShowView, Manuel timer, OTR (One Touch Record), Daglig/ugentlig programgentagelse, VPS/PDC timer-styring, Automatisk satellit-optagelse
- **Programmerbare begivenheder:** 6
- **Programmeringsperiode:** 1 måned

Strømforsyning

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50/60 Hz
- **Standby effektforbrug:** <5 W

Højttalere

- **Højttalertyper:** Centerhøjttaler, Fronthøjttalere, Subwoofer, Surround-højttalere
- **Satellit-højttaler:** 2-vejs, Click-Fit ledninger, Magnetisk afskærmet front, 4 gulvstandere
- **Satellit-højttaler frekvensområde:** 150 - 20.000 Hz
- **Satellit-højttaler impedans:** 4 ohm
- **Satellit-højttalereenheder:** 3" bånd-diskant, 2 x 3" Full-Range
- **Centerhøjttaler:** 2-vejs, Click-Fit ledninger, Cinema centerhøjttaler, Magnetisk afskærmet
- **Centerhøjttaler frekvensområde:** 150 - 20.000 Hz
- **Centerhøjttaler impedans:** 4 ohm
- **Centerhøjttaler enheder:** 1,75" diskant, 4 x 2" bas/mellemtone
- **Subwoofer type:** Passiv
- **Subwoofer frekvensområde:** 30 - 150 Hz
- **Subwoofer impedans:** 4 ohm
- **Subwoofer-enhed:** 6,5" højeffektiv basenhed

Mål

- **Mål på centerhøjttaler (B x H x D):** 435 mm x 73,5 mm x 65 mm mm
- **Centerhøjttaler vægt:** 1,13 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 969 x 512 x 390 mm
- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 75 x 335 mm
- **Vægt:** 5,4 kg
- **Mål på stander (B x H x D):** 240 x 882 x 240 mm
- **Standervægt:** 3,8 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 154 x 361 x 350 mm
- **Subwoofer vægt:** 3,78 kg
- **Mål på surroundhøjttaler (B x H x D):** 73 x 282 x 73 mm
- **Vægt på surround-højttaler:** 0,75 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 38 kg

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** 1 x centerhøjttaler, 1 x subwoofer, 2 x front satellit-højttalere, 2 x surround satellit-højttalere, 4 højttalerstandere, Netledning, Audiokabel, Antennekabel, FM/MB-antenne, Quick Use Guide, Fjernbetjening, SCART kabel, Brugervejledning, Garantibevis, Philips DVD+RW 2,4 x, Koaksialt digitalt audiokabel, Komponent-video kabel (R/G/B)
- **Medfølgende batterier:** 2 x Longlife AA

Interessante produkter

ShowView

Med ShowView systemet skal du kun indtaste ShowView-nummeret for at programmere din videooptager – en enkelt talkode bestående af op til 9 cifre (ofte færre), som er trykt ud for TV-programmerne i de fleste aviser og ugeblade.

i.LINK digital indgang

Kaldes også IEEE 1394 og FireWire. i.LINK er den globale standard for tilslutning af digitalt videoudstyr. Bruges på digitalt hjemmevideoudstyr som DV- og D8-videokameraer samt på PC'er. Det overfører bekvemt alle lyd- og videosignaler via et enkelt kabel. Med en i.LINK-digitalvideoindgang kan du kopiere dine hjemmevideoer i deres originale digitale billedkvalitet.

DVD+RW giver højeste kompatibilitet

Progressiv scanning

Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

Dolby Digital Surround

Dolby Digital og DTS, verdens førende digitale multi-kanal lydstandards, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

DTS Digital Surround

DTS leverer overlegen surround-lyd til dine DVD-film.

Dolby® Pro Logic® II Surround

Dolby Pro Logic II er en avanceret matrixdekode, som leverer surround-lyd i fem kanaler, herunder to Full-Range surround-kanaler, fra enhver stereokilde.

Cinema Center Speaker™

Skab biografstemning hjemme hos dig selv med Cinema Center Speaker™. Med et større lytteareal fra fire flervejs-woofere og en højfrekvent diskanthøjttaler placeret præcist ved forskellige vinkler får du mere dybde i lyden ved at skelne fronten fra baggrunden og handlingen fra dialogen. Naturlig og krystallklar gengivelse gennem de revolutionerende nye 2" Full-Range-woofers, der giver en utrolig oplevelse og følelsen af ikke bare at være i biografen, men at være med i filmen selv.

Multiformat-film

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Multiformat-musik

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Easy-fit™-stik

Farvekodede stik er en enkel og brugervenlig løsning, så du kan slutte højttalerne og subwooferen til centerenheden i Home Entertainment-systemet ved blot at sætte stikkene i de tilsvarende farvede bøsninger bag på centerenheden.

Lynhåndbog

Philips har udgivet en lynhåndbog med tydelige og forklarende billeder, der leder dig gennem de indledende trin i forbindelse med tilslutning og indstilling af lyd og billede. Disse indledende trin er beskrevet tydeligt på én side, hvilket gør opsætningen hurtig og enkel.



Udgivelsesdato 2007-02-20

Version: 5.0

12 NC: 9073 100 11893
EAN: 87 10895 80693 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com