

필립스
휴대용 스피커 시스템



SBA290



강력한 스테레오 사운드 무대

강력한 XSL 어쿠스틱

슬림한 일체형 SBA290 휴대용 스피커 시스템은 주머니나 가방에 쉽게 휴대가 가능합니다. 어디에서나 친구들과 강력하고 생생한 스테레오 사운드 무대를 즐겨 보세요. 낮은 볼륨에서도 풍부한 베이스 음질을 경험할 수 있습니다.

강력한 사운드

- 다이내믹 사운드를 위한 XSL 어쿠스틱을 갖춘 내장형 스피커
- 중저음을 강화하는 다이내믹 중저음 강조
- Incredible Surround™로 향상된 음향 스테이지

언제나 나만의 음악과 함께

- 모든 휴대용 엔터테인먼트 기기와 호환 가능
- 매우 슬림한 일체형으로 주머니와 가방에 휴대하기에 적합
- 사용하지 않을 때 스피커를 보호하는 휴대용 파우치

언제든 휴대할 수 있는 스타일

- 케이블을 사용하지 않을 때 간편하게 보관

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

사운드

- 주파수 응답 : 100 - 20000 Hz
- 임피던스 : 3ohm
- 전력 등급 : 2x3W(6W)
- 민감도 : 80dB
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost, Incredible Surround
- 스피커 직경 : 40mm
- 유형 : 네오디움

연결성

- 케이블 길이 : 0.3 m
- 커넥터 : 3.5mm 스테레오
- 커넥터 마감 : 니켈 도금

편의 제품

- 중저음 레벨 컨트롤
- 작동 시간 : 6 시간
- 전원 켜기 표시등
- 볼륨 컨트롤

액세서리

- 주머니



소비전력

- 어댑터 유형 : 9V 500mA
- 배터리 유형 : AAA, LR03
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 6

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 21.8 x 22.5 x 8.4 cm
- 총중량 : .796 kg
- 순중량 : .553 kg
- 자체 중량 : .243 kg

실외용 포장

- 총중량 : 5.49 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 56 x 25 x 23 cm
- 순중량 : 3.318 kg
- 자체 중량 : 2.172 kg

내부 상자

- 총중량 : 1.746 kg
- 내부 상자 (L x W x H): 22.4 x 17.8 x 20.6 cm
- 순중량 : 1.106 kg
- 자체 중량 : .64 kg

주요 제품

XSL 어쿠스틱

XSL 어쿠스틱을 갖춘 ShoqBox 로 다이내믹 사운드와 강력한 중저음 성능을 즐겨 보세요. 경쾌하면서 활기찬 소프라노 및 미드레인지 사운드와 탄력적이고 강력한 중저음을 결합하여 감동적인 사운드를 생성합니다. 티타늄 원뿔형 부품과 네오디움 마그넷과 같은 최첨단 소재를 혁신적으로 사용하여 동일한 크기의 기존 스피커 드라이버 파워의 거의 두배에 달하는 사운드 출력을 선보입니다. 스피커 드라이버, 소형 어쿠스틱 아키텍처 및 회로 간 정확한 튜닝으로 매우 다이내믹한 사운드가 보장되고 초소형 사운드 케이스에서 중저음 성능을 최적화해 줍니다.

다이내믹 중저음 강조 (DBB)

다이내믹 중저음 강조 (DBB) 를 활성화하면 하단 베이스 주파수가 자동으로 향상되어 스피커 볼륨이 낮게 설정되어 있는 경우에도 일관된 음향을 재생하므로 언제나 감동적인 중저음을 느낄 수 있습니다.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ 기술이 음향 스테이지를 확장하여 주변에 스피커가 추가로 있는 느낌이 들게 해줍니다.

휴대 장치용

모든 휴대용 엔터테인먼트 기기와 호환됩니다. 3.5mm 플러그를 사용하여 연결하기만 하면 됩니다.

초소형 및 경량

매우 슬림하고 가벼워서 거의 휴대하고 있는 지조차 느끼지 못할 것입니다. 주머니나 가방에 넣고 원하는 곳 어디로든 가지고 가 보세요. 최고의 휴대성을 보장합니다.

스피커 휴대용 파우치

스피커를 보호하고 케이블을 사용하지 않을 때 편리한 파우치에 보관하여 엉키지 않도록 해줍니다.

스피커 케이블 관리

케이블을 간편하게 보관할 수 있는 독특한 디자인으로, 접어 넣어서 가지고 다니기만 하면 됩니다.



발행 일자 2010-11-10

버전 : 4.0.6

12 NC: 9082 100 03919
EAN: 87 10895 86642 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com